B5FJ-7251-01

FMV
STYLISTIC

FMV- STYLISTIC TB14/B

取扱説明書

このたびは弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

目　次

FUJITSU

マニュアルのご紹介

■添付の紙マニュアル

□『はじめに添付品を確認してください』

添付の機器、マニュアル、CD などの一覧です。
ご購入後、すぐに添付品が揃っているか確認してください。欠品などがあった場合は、できるだけ早くご購入元にご連絡ください。



□『取扱説明書』（本書）

使用上のご注意、パソコンを使うための準備、ご購入時の状態に戻す方法などを説明しています。




■インターネット上のマニュアル

□『FMV マニュアル』

「FMV マニュアル」には、パソコンの使い方について説明したマニュアルが用意されています。



「FMV マニュアル」は「FMV サポートナビ」からご覧いただけます。
画面上の「FMV サポートナビ」アイコンをダブルクリック→「FMV サポートナビ」ウィンドウで「マニュアル」タブを選択→「実行」をクリックします。ブラウザが表示されるので、製品カテゴリーから「FMV-STYLISTIC」を選択し、その後「シリーズ名」、「製品名」の順に選択してご覧ください。



POINT

- 次の操作でも、「FMV マニュアル」をご覧いただけます。
  - 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FMV マニュアル」の順にクリックする。
  - 直接 URL（http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/）を入力する。

目的に合わせてお読みください

（■：添付の紙マニュアル、□：インターネット上のマニュアル）

- 箱の中身を確認する................ ■『はじめに添付品を確認してください』
- パソコンを使うための準備をする.... ■『取扱説明書』の「必ずお読みください」
- 各部の名称や取り扱い方............ □『製品ガイド』の「各部名称」
- 周辺機器の取り付け方法............ □『製品ガイド』の「周辺機器の設置／設定／増設」
- 添付のソフトウェアについて........ □『製品ガイド』の「ソフトウェア」
- セキュリティ対策について.......... □『製品ガイド』の「セキュリティ」
- パソコンのお手入れについて........ □『製品ガイド』の「お手入れ」
- トラブルの解決方法................ □『製品ガイド』の「トラブルシューティング」
  「トラブルシューティング」を読んでも解決しない場合は、「FMV シリーズをお使いになる上での注意事項」をご覧ください。
  （「FMV マニュアル」のページ（上記 URL）からご覧いただけます。）
- ドライバについて.................. □『製品ガイド』の「ソフトウェア」
- 仕様について...................... □『製品ガイド』の「仕様一覧／技術情報」
- 購入時の状態に戻す................ ■『取扱説明書』の「リカバリについて」、「リカバリを実行する」、「ハードディスクをご購入時の状態に戻す」

本書をお読みになる前に

安全にお使いいただくために

このマニュアルには、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。
本製品をお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。
また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

保証書について

・ 保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。
・ 修理を依頼される場合には、必ず保証書をご用意ください。
・ 保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。
・ 保証期間内でも、保証書の提示がない場合や、天災あるいは無理な使用による故障の場合などには、有料での修理となります。ご注意ください（詳しくは、保証書をご覧ください）。
・ 修理後は、本製品の内容が修理前とは異なり、ご購入時の状態や、何も入っていない状態になっている場合があります。大切なデータは、フロッピーディスクなどに複写して、保管しておいてください。
・ 本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後 5 年です。

使用許諾契約書

富士通株式会社（以下弊社といいます）では、本製品にインストール、もしくは添付されているソフトウェア（以下本ソフトウェアといいます）をご使用いただく権利をお客様に対して許諾するにあたり、下記「ソフトウェアの使用条件」にご同意いただくことを使用の条件とさせていただいております。
なお、お客様が本ソフトウェアのご使用を開始された時点で、本契約にご同意いただいたものといたしますので、本ソフトウェアをご使用いただく前に必ず下記「ソフトウェアの使用条件」をお読みいただきますようお願い申し上げます。ただし、本ソフトウェアのうちの一部ソフトウェアに別途の「使用条件」もしくは「使用許諾契約書」等が添付されている場合は、本契約に優先して適用されますので、ご注意ください。

ソフトウェアの使用条件

1. 本ソフトウェアの使用および著作権
   お客様は、本ソフトウェアを、日本国内において本製品でのみ使用できます。なお、お客様は本製品のご購入により、本ソフトウェアの使用権のみを得るものであり、本ソフトウェアの著作権は引き続き弊社または開発元である第三者に帰属するものとします。
2. バックアップ
   お客様は、本ソフトウェアにつきまして、1 部の予備用（バックアップ）媒体を作成することができます。
3. 本ソフトウェアの別ソフトウェアへの組み込み
   本ソフトウェアが、別のソフトウェアに組み込んで使用されることを予定した製品である場合には、お客様はマニュアル等記載の要領に従って、本ソフトウェアの全部または一部を別のソフトウェアに組み込んで使用することができます。
4. 複製
   (1) 本ソフトウェアの複製は、上記「2.」および「3.」の場合に限定されるものとします。
   本ソフトウェアが組み込まれた別のソフトウェアについては、マニュアル等で弊社が複製を許諾していない限り、予備用（バックアップ）媒体以外には複製は行わないでください。
   ただし、本ソフトウェアに複製防止処理がほどこしてある場合には、複製できません。
   (2) 前号によりお客様が本ソフトウェアを複製する場合、本ソフトウェアに付されている著作権表示を、変更、削除、隠蔽等しないでください。
5. 第三者への譲渡
   お客様が本ソフトウェア（本製品に添付されている媒体、マニュアルならびに予備用バックアップ媒体を含みます）を第三者へ譲渡する場合には、本ソフトウェアがインストールされたパソコンとともに本ソフトウェアのすべてを譲渡することとします。なお、お客様は、本製品に添付されている媒体を本製品とは別に第三者へ譲渡することはできません。
6. 改造等
   お客様は、本ソフトウェアを改造したり、あるいは、逆コンパイル、逆アセンブルをともなうリバースエンジニアリングを行うことはできません。
7. 壁紙の使用条件
   本製品に「FUJITSU」ロゴ入りの壁紙がインストールされている場合、お客様は、その壁紙を改変したり、第三者へ配布することはできません。
8. 保証の範囲
   (1) 弊社は、本ソフトウェアとマニュアル等との不一致がある場合、本製品をご購入いただいた日から 90 日以内に限り、お申し出をいただければ当該不一致の修正に関して弊社が必要と判断した情報を提供いたします。
   また、本ソフトウェアの記録媒体等に物理的な欠陥（破損等）等がある場合、本製品をご購入いただいた日から 1ヶ月以内に限り、不良品と良品との交換に応じるものとします。
   (2) 弊社は、前号に基づき負担する責任以外の、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じるいかなる損害（逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含みますが、これに限られないものとします）に関しても、一切責任を負いません。たとえ、弊社がそのような損害の可能性について知らされていた場合も同様とします。
   (3) 本ソフトウェアに第三者が開発したソフトウェアが含まれている場合においても、第三者が開発したソフトウェアに関する保証は、弊社が行う上記（1）の範囲に限られ、開発元である第三者は本ソフトウェアに関する一切の保証を行いません。
9. ハイセイフティ
   本ソフトウェアは、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本ソフトウェアを使用しないものとします。ハイセイフティ用途とは、下記の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

   記

   原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など

富士通株式会社

データのバックアップについて

本製品に記録されたデータ（基本ソフト、アプリケーションソフトも含む）の保全については、お客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。また、修理を依頼される場合も、データの保全については保証されませんので、事前にお客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。
データが失われた場合でも、保証書の記載事項以外は、弊社ではいかなる理由においても、それに伴う損害やデータの保全・修復などの責任を一切負いかねますのでご了承ください。

添付の CD-ROM などは大切に保管してください

添付品は、お客様ご自身で大切に保管してください。
添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。

液晶ディスプレイの特性について

以下は、液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

- 液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります（有効ドット数の割合は 99.99% 以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。
- 本製品で使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
- 長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。
- 表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがあります。

なお、低輝度で長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になることがあります。

本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

- 原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など

注 意

- 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
  本製品は、マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品に接続する LAN ケーブルはシールドされたものでなければなりません。

24 時間以上の連続使用について

本製品は、24 時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。

本製品の使用環境は、温度 5 ～ 35 ℃／湿度 20 ～ 80%RH（動作時）、温度 -10 ～ 60 ℃／湿度 20 ～ 80%RH（非動作時）です（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)。

本製品は、国内での使用を前提に作られています。海外での使用につきましては、お客様の責任で行っていただくようお願いいたします。

本製品は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

無線 LAN（IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11g 準拠）搭載の場合

2.4 DS/OF 4

- 上記表示の 2.4GHz 帯を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式として DSSS 変調方式および OFDM 変調方式を採用しており、与干渉距離は 40m です。
- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

  (1) 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
  (2) 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、下記の連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。
  (3) その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。
  連絡先：「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」

- 本製品は、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられることがあります。
- パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、IEEE 802.11a 準拠（5GHz 帯）では見通し半径 15m 以内、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠（2.4GHz 帯）では見通し半径 25m 以内となります。ただし、無線 LAN の特性上、ご利用になる建物の構造・材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、電波状況等の使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もありますのであらかじめご了承ください。
- IEEE 802.11g 準拠と IEEE 802.11b 準拠の無線 LAN の混在環境においては、IEEE 802.11g 準拠は IEEE 802.11b 準拠との互換性をとるため、IEEE 802.11g 準拠本来の性能が出ない場合があります。IEEE 802.11g 準拠本来の性能が必要な場合は、IEEE 802.11g 準拠と IEEE802.11b 準拠を別のネットワークにし、使用しているチャンネルの間隔を 5 チャンネル以上あけてお使いください。
- 本製品に内蔵の無線 LAN を 5.2/5.3GHz でご使用になる場合、電波法の定めにより屋外ではご利用になれません。
- 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

Bluetooth® ワイヤレステクノロジー搭載の場合

2．4 FH1

・ 上記表示の 2.4GHz 帯を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可です。変調方式として FH-SS 変調方式を採用しており、与干渉距離は 10m です。
・ 本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

（1） 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
（2） 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、下記の連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。
（3） その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。
連絡先：「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」

・ 本製品は、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられることがあります。
・ パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、見通し半径 10m 以内（出力 Class2 の最大値）です。
ただし、Bluetooth ワイヤレステクノロジーの特性上、ご利用になる建物の構造・材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、電波状況等の使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もありますのであらかじめご了承ください。
・ 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

本製品には、“外国為替及び外国貿易法”に基づく特定貨物が含まれています。したがって、本製品を輸出する場合には、同法に基づく許可が必要となる場合があります。

本パソコンは電気・電子機器の特定の化学物質＜鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテルの6物質＞の含有表示を規定するJIS規格「J-Moss」において、化学物質の含有率が基準値以下であることを示す「グリーンマーク（非含有マーク）」に対応しています。
本パソコンにおける特定の化学物質（6物質）の詳細含有情報は、下記URLをご覧ください。
http://www.fmworld.net/biz/fmv/jmoss/

本製品の構成部品（プリント基板、CD/DVD ドライブ、ハードディスク、液晶ディスプレイなど）には、微量の重金属（鉛、クロム、水銀）や化学物質（アンチモン、シアン）が含有されています。

本製品は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。
また、バッテリ残量が不充分な場合、バッテリ未搭載で AC アダプタを使用している場合は、規定の耐力がないため不都合が生じることがあります。


当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

ENERGY STAR

本書の表記

■電源プラグとコンセント形状の表記について

本パソコンに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行 2 極プラグ」です。本書では「電源プラグ」と表記しています。
接続先のコンセントには「平行 2 極プラグ（125V15A）用コンセント」をご利用ください。本書では「コンセント」と表記しています。



■本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
重要	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページや参照マニュアルを示しています。

■キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「＋」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】＋【F3】キー、【Shift】＋【↑】キーなど

■コマンド入力（キー入力）

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。

```
diskcopy a: a:
         ↑  ↑
```

・↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キーを 1 回押してください。
また、上記のようなコマンド入力を英小文字で表記していますが、英大文字で入力してもかまいません。

・CD/DVD ドライブなどのドライブ名を、［DVD ドライブ］または［CD/DVD ドライブ］と表記しています。入力の際は、お使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。

例：[CD/DVD ドライブ]:¥setup.exe

■ペンの操作について

ペンで軽く画面を 1 回触れることをタップと表記しています。ペン操作については、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』をご覧ください。


■連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：①「スタート」ボタンをクリックし、②「すべてのプログラム」をポイントし、③「FMV マニュアル」をクリックする操作

↓

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FMV マニュアル」の順にクリックします。



（画面は Windows Vista の例です）

■画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

■CD-ROM、DVD-ROM の使用について

本文中の操作手順において、CD-ROM、または DVD-ROM を使用することがあります。

操作に必要なドライブが搭載されていないモデルをお使いの場合は、必要に応じて別売の周辺機器を用意してください。使用できる周辺機器については、富士通製品情報ページ内にある FMV-STYLISTIC の「システム構成図」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/)をご覧ください。

また、周辺機器の使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

■FMV-STYLISTIC のカスタムメイドオプションについて

本文中の説明は、標準仕様に基づいて記載されています。

そのため、カスタムメイドで選択のオプションを取り付けている場合、メモリ容量やハードディスク容量などの記載が異なります。ご了承ください。

■製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

なお、本書ではお使いの OS 以外の情報もありますが、ご了承ください。

製品名称	本文中の表記		
FMV-STYLISTIC TB14/B	本パソコン／パソコン本体		
Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows Vista	Vista	Windows
Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005	Windows XP	XP	
Norton AntiVirus™ 2008	Norton AntiVirus		

■モデルの表記

本文中では、モデル名を次のように表記します。

モデル	本文中の表記
Windows Vista® Business 正規版＆ダウングレードサービス	ダウングレードサービスモデル

■お問い合わせ先／ URL

本文中に記載されているお問い合わせ先やインターネットの URL アドレスは 2008 年 3 月現在のものです。変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へお問い合わせください(→「お問い合わせ先について」)。

警告ラベル／注意ラベル

本製品には警告ラベルおよび注意ラベルが貼ってあります。

警告ラベルや注意ラベルは、絶対にはがしたり、汚したりしないでください。

ユーザー登録について

本製品のユーザー登録は、富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)から行うことができます。

商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Aero は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Bluetooth® は、Bluetooth SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。
FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。
ExpressCard™、ExpressCard™ ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association(PCMCIA) の商標で、富士通へライセンスされています。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。

警告表示について

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

⚠危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負うことがあり、その切迫の度合いが高いことを示しています。
⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

⚠	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
⃠	⃠で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
●	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。


安全上のご注意

本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みになり、正しく安全に、大切に取り扱ってください。

また、本製品をお使いになるときは、マニュアルをよくお読みになり、正しくお使いください。

■バッテリパック／乾電池

⚠危険



バッテリパックや乾電池（乾電池を使用する機種のみ）には以下のことをしないでください。

破裂・液漏れ・火災・けが・周囲を汚す原因となります。

- 指定された充電方法以外で充電する
- 分解や改造
- 加熱したり、火の中に入れる
- 熱器具に近づける
- 火のそばや炎天下などで充電したり、放置する
- 落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与える
- 先の尖ったもので力を加える、強い圧力を加える
- ショートさせる
- 端子部分をぬらしたり、水の中に入れる
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に携帯、保管する
- 乾電池を充電する
- 乾電池をハンダ付けする


特に、バッテリパックは、落下等の衝撃による内部の電池や回路基板の損傷によって、発熱、発火、破裂に至ることがあります。

バッテリパックに衝撃を与えた場合、あるいは外観に明らかな変形や破損が見られる場合には、使用をやめてください。

必ず本製品に添付のバッテリパックを使用してください。寿命などでバッテリパックを交換する場合は、必ず指定品を使用してください。

指定以外のバッテリパックは、電圧や端子の極性が異なっていることがあるため、火災・破裂・発熱のおそれがあります。

⚠ 警告




バッテリパックや乾電池（乾電池を使用する機種のみ）が液漏れし、漏れ出た液が万一、目や口に入ったときは、こすらず水道水などの多量のきれいな水で充分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。

失明など障害の原因となります。

液が皮膚や衣類に付着したときは、ただちに水でよく洗い流してください。


皮膚に障害を起こす原因となります。



乾電池を機器に入れる場合は、＋(プラス)と－(マイナス)の向きに注意し、表示どおりに入れてください。

間違えると電池の破裂・液漏れ・発火の原因となります。

（乾電池を使用する機種のみ）



指定以外の乾電池は使用しないでください。また、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。

電池の破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

（乾電池を使用する機種のみ）

⚠ 注意

<u>バッテリ稼働時間が短くなった場合</u>には、<u>純正の新しい</u>バッテリパックと<u>交換してください</u>。

バッテリパックは消耗品です。<u>稼働時間が短くなった</u>バッテリパックでは、内部に使用されている電池の消耗度合いにバラツキが発生している可能性があり、そのまま使用し続けると、障害が発生することがあります。

バッテリパックの廃棄については、マニュアルの説明に従ってください。

本製品は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

バッテリパックはリチウムイオン電池を使用しており、一般のゴミと一緒に火中に投じられると破裂のおそれがあります。

■パソコン本体、AC アダプタ

⚠ 警告

本製品を火中に投入、加熱、あるいは端子をショートさせたりしないでください。

発煙・発火・破裂の原因になります。



本製品から発熱や煙、異臭や異音がするなどの異常が発生した場合は、すぐにパソコン本体の電源を切り、AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。バッテリパックを装着している場合は、バッテリパックも取り外してください。

その後、異常な現象がなくなるのを確認して、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

お客様自身による修理は危険ですから絶対におやめください。

異常状態のまま使用すると、感電・火災の原因となります。

パソコン本体の内部に水などの液体や金属片などの異物が入った場合は、すぐにパソコン本体の電源を切り、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。バッテリパックを装着している場合は、バッテリパックも取り外してください。

その後、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。


特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



本製品を落としたり、カバーなどを破損した場合は、パソコン本体の電源を切り、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。バッテリパックを装着している場合は、バッテリパックも取り外してください。

その後、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。




雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類に触れないでください。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。

落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、その後電源コードをコンセントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。

落雷による感電、火災の原因となります。

各スロットやディスクトレイなどの開口部から、本製品の内部に金属物や紙などの燃えやすいものを差し込んだり、入れたりしないでください。


感電・火災の原因となります。



本製品をお客様ご自身で修理・分解・改造しないでください。


感電・火災の原因となります。

修理や点検などが必要な場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。




本装置を持ち上げたり運んだりする場合、液晶ディスプレイや液晶ディスプレイの枠部分を持って、装置を持ち上げたり運んだりしないでください。

装置の故障やけがの原因となることがあります。持ち上げたり運んだりするときは、装置の底面あるいは装置中央の両脇を持ってください。



梱包に使用している袋類は、お子様の手の届くところに置かないでください。

口に入れたり、頭にかぶったりすると、窒息の原因となります。



自動車などを運転中に本製品を使用しないでください。

安全走行を損ない、事故の原因となります。車を安全なところに止めてからお使いください。




取り外したカバー、キャップ、ネジ、電池などの部品は、小さなお子様の手の届かないところに置いてください。

誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

メモリ（拡張 RAM モジュール）の取り付け／取り外しのために、カバーを外す場合は、お子様の手が届かない場所で行ってください。また、作業が終わるまでは大人が本製品から離れないようにしてください。

お子様が手を触れると、本体および本体内部の突起物でけがをしたり、故障の原因となります。



パソコン本体やACアダプタの温度が高くなる場所に長時間直接触れて使用しないでください。また、お子様が排気孔付近に近寄らないよう注意してください。

低温やけどの原因になります。



本製品をご使用になる場合には、部屋を明るくして、画面からできるだけ離れてください。


お使いになる方の体質や体調によっては、強い光の刺激を受けたり、点滅の繰り返しによって一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす場合がありますので、ご注意ください。

過去にこのような症状を起こしたことがある場合は、事前に医師に相談してください。

また、本製品をご使用中にこのような症状を発症した場合には、すぐに本製品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。


本製品を風通しの悪い場所、火気のある場所、引火性ガスの発生する場所で使用したり、置いたりしないでください。

火災の原因となります。




本製品を風呂場やシャワー室など、水のかかるおそれのある場所で使用したり、置いたりしないでください。

感電・火災の原因となります。



本製品の上や周りに、花びん・コップなど液体の入ったものを置かないでください。

水などの液体が本製品の内部に入って、感電・火災の原因となります



使用中のパソコン本体やACアダプタは、ふとんなどをかけたり、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置いたりしないでください。また、排気孔などの開口部がある場合はふさがないでください。


内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源装置）や車載用AC電源等）に接続しないでください。

火災の原因となることがあります。


添付もしくは指定された以外のACアダプタや電源コードを本製品に使ったり、本製品に添付のACアダプタや電源コードを他の製品に使ったりしないでください。

感電・火災の原因となります。



ACアダプタ本体や、ケーブルが変形したり、割れたり、傷ついている場合は使用しないでください。

感電・火災の原因となります。



ACアダプタ本体を落下させたり、強い衝撃をあたえないでください。

カバーが割れたり、変形したり、内部の基板がこわれ、故障・感電・火災の原因となります。

修理は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

清掃の際、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。

故障・火災の原因となります。

⚠ 注意

本製品の上に重いものを置かないでください。

故障・けがの原因となることがあります。

本製品を調理台や加湿器のそば、ほこりの多い場所などで使用したり、置いたりしないでください。

感電・火災の原因となることがあります。

本製品を直射日光があたる場所、閉めきった自動車内など、温度が高くなるところで使用したり、置いたりしないでください。

感電・火災の原因となることがあります。また、破損や故障の原因となることがあります。

排気孔付近に触れないでください。また、排気孔からの送風に長時間あたらないでください。

火傷の原因となることがあります。

振動している場所や傾いたところなどの不安定な場所に置かないでください。

本製品が落ちて、けがの原因となります。

本製品をお使いになる場合は、次のことに注意し、長時間使い続けるときは１時間に10〜15分の休憩時間や休憩時間の間の小休止を取るようにしてください。

本製品を長時間使い続けると、目の疲れや首・肩・腰の痛みなどを感じる原因となることがあります。画面を長時間見続けると、「近視」「ドライアイ」等の目の健康障害の原因となることがあります。

- 画面の位置や角度、明るさなどを見やすいように調節する。
- なるべく画面を下向きに見るように調整し、意識的にまばたきをする。場合によっては目薬をさす。
- 背もたれのあるいすに深く腰かけ、背筋を伸ばす。
- いすの高さを、足の裏全体がつく高さに調節する。
- 手首や腕、肘は机やいすの肘かけなどで支えるようにする。
- キーボードやマウスは、肘の角度が90度以上になるように使用する。

本製品の廃棄については、マニュアルの説明に従ってください。

本製品は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

本製品はリチウム電池を使用しており、一般のゴミと一緒に火中に投じられると破裂のおそれがあります。

本製品を移動する場合は、必ずACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。また、接続されたケーブルなども外してください。作業は足元に充分注意して行ってください。

ACアダプタの電源コードが傷つき、感電•火災の原因となったり、本製品が落下したり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

本製品を長期間使用しないときは、安全のためACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、パソコン本体からACアダプタを取り外してください。バッテリパックや乾電池（乾電池を使用する機種のみ）を取り外せる場合は、バッテリパックや乾電池も取り外してください。

火災の原因となることがあります。


液晶ディスプレイが破損し、液状の内容物が流出して皮膚に付着した場合は、流水で15分以上洗浄してください。また、目に入った場合は、流水で15分以上洗浄した後、医師に相談してください。

中毒のおそれがあります。


液晶ディスプレイの内部には、刺激性物質が含まれています。

■電源コード


⚠警告




電源コード、電源プラグが傷ついている場合は使用しないでください。
火災・感電の原因となります。




ACアダプタの電源プラグは、壁のコンセント（AC100V）に直接かつ確実にさし込んでください。また、タコ足配線をしないでください。
感電・火災の原因となります。




ぬれた手で AC アダプタの電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となります。




ACアダプタの電源プラグに、ドライバーなどの金属を近づけないでください。
火災・感電の原因となります。



ACアダプタのケーブルは、傷つけたり、加工したり、加熱したり、重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。
感電・火災の原因となります。



ACアダプタ本体に電源コードをきつく巻きつけるなどして、根元部分に負担をかけないでください。
電源コードの芯線が露出したり断線したりして、感電・火災の原因となります。




ACアダプタの電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。
電源コードや電源プラグが傷つき、感電・火災の原因となります。



ACアダプタや電源プラグはコンセントからときどき抜いて、コンセントとの接続部分およびACアダプタと電源コードの接続部分などのほこりやゴミを乾いた布でよく拭き取ってください。
ほこりがたまったままの状態で使用すると感電・火災の原因になります。1 年に一度は点検清掃してください。

■無線について

⚠警告



無線LAN、Bluetoothワイヤレステクノロジー、FeliCaポートの注意（搭載機種のみ）

次の場所では、パソコン本体の電源を切るか、無線通信機能をオフにしてください。
無線機器からの電波により、誤動作による事故の原因となります。

- 病院内や医療用電子機器のある場所。
  特に手術室、集中治療室、CCU（冠状動脈疾患監視病室）などには持ち込まないでください。
- 航空機内など無線通信機能の使用を禁止されている場所
- 自動ドア・火災報知機など自動制御機器の近く
- 満員電車の中など付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がある場所

心臓ペースメーカーの装着部位からは 22cm（FeliCa ポートは 12cm）以上離してください。
電波によりペースメーカーの動作に影響を及ぼす原因となります。

■ヘッドホン

⚠ 注意

ヘッドホン・イヤホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないでください。


耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。

電源を入れたり切ったりする前には音量を最小にしておいてください。また、ヘッドホンやイヤホンをしたまま、電源を入れたり切ったりしないでください。

突然大きな音や刺激音が出て、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。

■周辺機器

⚠ 警告



本製品を設置したり、周辺機器の取り付け／取り外しを行うときは、本製品や周辺機器の電源を切った状態で行ってください。

ACアダプタや電源コードがコンセントにつながっている場合は、それらをコンセントから抜いてください。

感電の原因となります。

周辺機器のケーブルは、本製品や周辺機器のマニュアルをよく読み、正しく接続してください。

誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体および周辺機器が故障する原因となります。

⚠ 注意

PCカードやExpressCardなどの使用終了直後は、PCカードやExpressCardなどが高温になっていることがあります。

PCカードやExpressCardなどを取り出すときは、使用後しばらく待ってから取り出してください。

火傷の原因となることがあります。

光学式マウスの底面の光を直接見ないでください。（添付機種のみ）

目の痛みなど、視力障害を起こすおそれがあります。

電話回線ケーブル（モジュラーケーブル）の取り外しや接続を行うときは、モジュラーコンセントの端子部分に触れないでください。（モデム搭載機種のみ）

電話がかかってくると電話回線上に電圧がかかるため、電話回線ケーブルを抜いたときにモジュラーコンセントの端子に触れると感電の恐れがあります。

メモリ（拡張RAMモジュール）の取り付け／取り外しをおこなうときは、指をはさんだり、ぶつけたりしないように注意してください。

けがの原因になります。

パソコン本体の電源が入っているときや、ACアダプタやバッテリパックが装着されているときは、メモリ（拡張RAMモジュール）のカバーを外さないでください。

感電の原因になります。

■レーザの安全性について（CD/DVDドライブ搭載機種のみ）

□CD/DVD ドライブの注意

本製品に搭載されている CD/DVD ドライブは、レーザを使用しています。

クラス 1 レーザ製品

CD/DVDドライブは、クラス1レーザ製品について規定している米国の保健福祉省連邦規則（DHHS 21 CFR）Subchapter Jに準拠しています。

また、クラス 1 レーザ製品の国際規格である（IEC 60825-1）、CENELEC 規格（EN 60825-1）および、JIS 規格（JISC6802）に準拠しています。

⚠ 警告

本製品は、レーザ光線を装置カバーで遮断する安全な構造になっていますが、次のことにご注意ください。

- **光源部を見ないでください。**
  CD/DVDドライブのレーザ光の光源部を直接見ないでください。
  また、万一の故障で装置カバーが破損してレーザ光線が装置外にもれた場合は、レーザ光線を覗きこまないでください。
  レーザ光線が直接目に照射されると、視力障害の原因となります。
- **お客様自身で分解したり、修理・改造しないでください。**
  レーザ光線が装置外にもれて目に照射されると、視力障害の原因となります。

■レーザマウスについて（レーザマウス添付機種のみ）

クラス 1 レーザ製品　IEC 60825-1:2001

クラス 1 レーザ製品の国際規格である（IEC 60825-1）に準拠しています。

⚠ 警告

マウス底面から、目に見えないレーザ光が出ています。クラス 1 レーザ製品は、予測可能な使用環境において極めて安全ですが、レーザ光を長時間、直接目に向ける事は、できるだけさけてください。

1. 必ずお読みください

疲れにくい使い方

パソコンを長時間使い続けていると、目が疲れ、首や肩や腰が痛くなることがあります。その主な原因は、長い時間同じ姿勢でいることや、近い距離で画面やキーボードを見続けることです。パソコンをお使いの際は姿勢や環境に注意して、疲れにくい状態で操作しましょう。

ディスプレイ

- 外光が直接目に入ったり画面に映り込んだりしないように、窓にブラインドやカーテンを取り付けたり、画面の向きや角度を調整しましょう。
- 画面の輝度や文字の大きさなども見やすく調整しましょう。

使用時間

- 1 時間以上続けて作業しないようにしましょう。続けて作業をする場合には、1 時間に 10 〜 15 分程度の休憩時間をとりましょう。また、休憩時間までの間に 1 〜 2 分程度の小休止を 1 〜 2 回取り入れましょう。

使用上のお願い

使用および設置に適した場所

- 机の上など平らで安定した場所（別売のドッキングステーションを接続している場合）
- 有線 LAN またはモデムでインターネットに接続するときは、接続ケーブルが届く場所

使用および設置に適さない場所

- 極端に高温または低温になる場所
- 結露する場所
- 直射日光の当たる場所
- 衝撃や振動の加わる場所
- 磁気を発生するものの近く
- ほこりの多い場所
- 水など液体のかかる場所
- 湿度の高い場所
- 安定の悪い場所（別売のドッキングステーションを接続している場合）
- パソコン本体が傾いた状態になる場所（別売のドッキングステーションを接続している場合）
- 発熱器具の近くや、腐食性のガスなどが発生する場所
- 周囲が金属などの導体（電気を通しやすいもの）でできている場所

POINT

- 本パソコンの使用環境は、温度 5 〜 35 ℃／湿度 20 〜 80%RH（動作時）、温度 -10 〜 60 ℃／湿度 20 〜 80%RH（非動作時）です。
- 結露は、空気中の水分が水滴になる現象です。温度の低い場所（クーラーの効いた場所、寒い屋外など）から、温度の高い場所（暖かい室内、炎天下の屋外など）へ移動した時に起こります。結露が発生すると故障の原因となりますので、ご注意ください。
- 本パソコンのそばで喫煙をすると、タバコのヤニや煙がパソコン内部に入り、CPU ファンなどの機能を低下させる可能性がありますので、ご注意ください。

パソコン本体取り扱い上の注意

- ●衝撃や振動を与えないでください。
- ●パソコン本体に必要以上の力を加えたり、操作に必要のない部分を押したりしないでください。誤動作の原因となることがあります。
- ●「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』に記載されているところ以外は絶対に開けないでください。
- ●吸気孔、排気孔はふさがないでください。パソコン内部に熱がこもり、故障の原因となります。
- ●排気孔の近くに物を置かないでください。排気孔からの熱で、排気孔の近くに置かれた物が熱くなることがあります。
- ●排気孔からは熱風が出ています。排気孔付近には手を触れないでください。
- ●パソコンをお使いになると熱く感じることがありますが、これは故障ではありません。
- ●パソコン本体内部からは、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、ディスクが回転する音などが聞こえることがあります。これらは故障ではありません。
- ●本パソコンでワイヤレスキーボードをお使いになる場合は、プラズマディスプレイやプラズマカラーテレビの近くで使用しないでください。ワイヤレスキーボードが正常に動作しないことがあります。
- ●本パソコンは、屋外、特に太陽光下で長時間使用しないでください。画面が見にくくなる場合があります。
その場合は、太陽光が直接あたらない環境でお使いください。通常の状態に戻ります。これは故障ではありません。
- ●磁石や磁気ブレスレットなど、磁気の発生するものをパソコン本体や画面に近付けないでください。画面が表示されなくなるなどの故障の原因となったり、保存しているデータが消えてしまうおそれがあります。
- ●ひざの上など直接肌に触れた状態では、長時間使用しないでください。使用中、本パソコンの底面が熱くなり、低温やけどを起こす可能性があります。
- ●周辺機器は、弊社純正品をお使いください。
- ●パソコン本体には静電気に弱い部品が使用されていますので、静電気の発生しやすい場所では使用しないでください。また、使用する前には金属質のものに触れて、静電気を逃がしてください。
- ●有機溶剤および油脂類が揮発している環境では使用しないでください。液晶ディスプレイが故障する可能性があります。
- ●乾電池は、直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。乾電池を漏液させるおそれがあります。また、乾電池の性能や寿命を低下させることがあります。
- ●液晶ディスプレイをたたいたり強く押したりしないでください。
- ●パソコン本体を立てたり傾けて置かないでください。パソコン本体が倒れて、故障の原因となることがあります。
- ●無線 LAN 機器が発信する電波は、携帯電話の電波と同じように電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では、無線LAN機能を停止してください。
病院内、電車内、航空機内など／自動ドアや火災報知器の近く／その他、使用規制のある場所など

放熱について

- ●パソコン本体および AC アダプタは堅い机の上などに置くようにしてください。ふとんの上など熱がこもりやすい場所に置くと、パソコンや AC アダプタ表面が高温になることがあります。
- ●パソコン本体および AC アダプタは、使用中に熱を持つことがあります。そのため、長時間同じ場所に設置すると、設置する場所の状況や材質によっては、その場所の材質が変質したり劣化したりすることがあります。ご注意ください。
- ●電源が入っているときは、キーボードの上に書類などのおおいかぶさる物を置かないでください。パソコン本体の放熱が妨げられ、故障の原因になります。
- ●ほこりの多い環境では使用しないでください。ファンにほこりが詰まり、放熱が妨げられ、故障の原因となる場合があります。
- ●吸気孔の表面にほこりがたまっている場合には取り除いてください。
- ●台所などの油を使用する場所の近くでは、パソコンを使わないでください。油分がパソコン内部に入ってCPUファンなどに付着し、放熱性能を低下させる可能性があります。

落雷のおそれがあるときの注意

落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておくことをお勧めします。
また、雷が鳴り出したら、パソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。
安全のため、避雷器の設置をお勧めします。
落雷には、直撃雷と誘導雷の 2 種類ありますが、パソコンの故障は主に誘導雷によって起こります。雷により周囲に強力な電磁場ができると発生し、電線や電話線などから侵入するのが誘導雷です。パソコンの場合、電源ケーブル、外部機器との接続ケーブル、電話線（モジュラーケーブル）、LAN ケーブルなどからの誘導雷の侵入が考えられます。誘導雷を防ぐにはケーブル類を抜くなどの対策が必要です。

直撃雷は避雷針によって雷を誘導して対象物を保護できますが、避雷器の許容値を超えた非常に大きな雷を受けた場合には、避雷器を用いても本パソコンを保護できないことがありますので、ご了承ください。
場合によっては、パソコン本体だけでなく、周辺機器などが故障することもあります。落雷によるパソコン本体の故障は、保証期間内でも有償修理となります。故障の状況によっては、修理費用が高額になることもあるので、ご注意ください。

パソコンを持ち運ぶときは

●パソコンの電源を切った後は、5 秒以上待ってから持ち運んでください。電源を切った後もハードディスクはしばらく動作しています。そのときに衝撃が加わるとハードディスクが故障する原因となります。
●接続しているケーブルなどをすべて取り外してください。接続したまま持ち運ぶとケーブル、パソコン本体のコネクタを破損するおそれがあります。
●ポートリプリケータやドッキングステーションを取り付けている場合、持ち運ぶときにはポートリプリケータやドッキングステーションを取り外してください。接続したまま持ち運ぶとケーブル、パソコン本体、ポートリプリケータやドッキングステーションのコネクタを破損するおそれがあります。
●PC カードまたは SD メモリーカードなどのスロットにカードをセットしている場合、必ず PC カードまたは SD メモリーカードなどを取り外してください。
PC カードまたは SD メモリーカードなどを取り付けたまま持ち運ぶと、パソコンや PC カードまたは SD メモリーカードなどを破損するおそれがあります。
●パソコン本体や AC アダプタを運ぶ場合は、ぶつけたり落としたりしないでください。かばんなどに入れて衝撃や振動から保護してください。
●ワイヤレススイッチを切り替えてしまうおそれがありますので、かばんなどに入れて衝撃や振動から保護してください。

液晶ディスプレイのお手入れ

●液晶ディスプレイの汚れは、乾いた柔らかい布かメガネ拭きで軽く拭き取ってください。
●液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。
液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。
●液晶部分を拭くときは、必ずから拭きをしてください。
水や中性洗剤を使うと、液晶部分を傷めるおそれがあります。
●化学ぞうきんや市販クリーナーは以下の成分を含んだものがあり、画面の表面コーティングを傷つける場合がありますので、ご使用を避けてください。
・アルカリ性成分を含んだもの
・界面活性剤を含んだもの
・アルコール成分を含んだもの
・シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
・研磨剤を含むもの

パスワードの取り扱いについて

BIOS のパスワードや Windows のパスワードを設定するときは、設定したパスワードを忘れないよう注意してください。パスワードを忘れると、パソコンが使えなくなり修理が必要となります。

電源を入れる前に


保護シートを取り付ける

保護シートを取り付けます。保護シートはディスプレイの保護のためのもので、取り付けなくてもパソコンの操作に影響はありません。


POINT

- 推奨している保護シート以外は、使用しないでください。
  推奨外の保護シートを使用した場合、ディスプレイ表面が劣化するおそれがあります。
- 保護シートはほこりがたたない場所で取り付けてください。シートとディスプレイの間にほこりが挟まると、汚れたり、タップ位置がずれたりする場合があります。
- 保護シートがはがれたり、紛失したりした場合は、次の製品をお買い求めください。
  商品名：STYLISTIC 液晶保護フィルム III（TB/B）
  商品番号：0635895
  STYLISTIC 液晶保護フィルム III は、富士通サプライ品です。お問い合わせ先については、「お問い合わせ先について」をご覧ください。


1 保護シートの糊のついていないコーナーが左上になるように持ち、裏側のフィルムをはがします。



2 保護シートの粘着面を下にして持ち、ディスプレイに保護シートを貼り付けます。



3 保護シートの表面の薄いフィルム（青色）をはがします。



内蔵バッテリパックを取り付ける


⚠ 警告

- バッテリパックの交換を行う場合は、スリープ（Windows Vista）やスタンバイ（Windows XP）、休止状態に移行するか、パソコン本体の電源を切って、AC アダプタを取り外してください。
  スリープ（Windows Vista）やスタンバイ（Windows XP）、休止状態で交換するときは、1 分以内に交換してください。また、パソコン本体やバッテリパックのコネクタに触れないでください。
  感電や故障の原因となります。

- バッテリの交換などで、バッテリパックの取り付け／取り外しを行うときは、落としたり、強い衝撃を与えないでください。また、落としたり、強い衝撃を与えたバッテリパックは使用しないでください。
  感電や火災、バッテリパックの破裂の原因となります。

1 パソコン本体を裏返します。

2 内蔵バッテリパックを取り付けます。




内蔵バッテリパックをパソコン本体と水平に差し込み、カチッと音がするまで押し込みます。バッテリパックロックは自動的にロックされます。

タブレット PC の操作について

タブレット PC 特有の操作について説明します。

POINT


- ペンをお使いになる場合は、力をいれて画面をなぞる必要はありません。画面に近づけて移動させるだけでマウスポインタを操作できます。
- 必ず添付のペンで操作してください。指先やボールペンなどでは操作できません。
- ペンの紛失を防ぐために、添付のペンひもをお使いください。
  ペンひもで、ペンとパソコン本体のペンひも取り付け用穴を結び付けます。



- ペンを破損したり紛失した場合は、次の製品をお求めください。
  商品名：STYLISTIC スタイラスペン II
  商品番号：0635193
  STYLISTIC スタイラスペンは、富士通サプライ品です。お問い合わせ先については、「お問い合わせ先について」をご覧ください。
- ペン先を交換することができます。交換方法については、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』の「取り扱い」－「ポインティングデバイス」をご覧ください。


タブレットの使い方

本パソコンは、画面上にペンを近づけたり、軽く押したりしてマウスポインタを操作します。




画面上でペンを移動させると、マウスポインタが移動します。

●タップ



ペンで画面を 1 回押します。
マウスの左クリックと同様の操作です。

●右タップ




ペンボタン 1 を押しながら画面をタップし、離します。
また、次のようにしても右タップになります。

- Windows Vista の場合
  ペンで画面を長押しして、ペンを離す。
- Windows XP の場合
  ペンで画面を長押しして「マウス」アイコンが表示されてから、ペンを離す。


マウスの右クリックと同様の操作です。

●ダブルタップ




ペンで画面を素早く 2 回連続して押します。
マウスのダブルクリックと同様の操作です。

●ドラッグ




ペンを画面に軽く押し付けながらなぞります。

●ポイント



ペン先を画面に近づけたり、軽く触れます。

■ペンボタンの機能について



ペンボタンの機能については、次の項目をご覧ください。


●Windows Vista の場合
「コントロールパネル」−「その他のオプション」−「ペンタブレットのプロパティ」ウィンドウの「ペン」タブをご覧ください。

●Windows XP の場合
「コントロールパネル」ウィンドウ左側にある「クラシック表示に切り替える」をタップし、表示を切り替えます。「ペンのオプション」アイコンをタップして、「ペンのオプション」をご覧ください。
確認後は、「コントロールパネル」ウィンドウ左側にある「カテゴリの表示に切り替える」をタップし、表示を元に戻してください。

なお、ペンの側面にあるペンボタン 2 とペンボタン 1 は、押さえながらペン先で画面を操作することにより使用できます。
また、ペンボタン 2 の上部は、上部を画面に押し当てて操作することにより使用できます。このとき、上部が少し引っ込む程度の強さで押し当ててください。

タブレットボタンについて

ボタンを押すだけで、ソフトウェアを起動したり、Windows の各種機能が呼び出せる「タブレットボタン」が搭載されています。



●セキュリティボタン
2 秒以上押し続けると、「Windows タスクマネージャ」ウィンドウまたは「Windows のセキュリティ」ウィンドウが表示され、ソフトウェアやシステムを強制終了できます。
これは、キーボードで【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押したときの動作と同じです。

●Fn ボタン
2 回押すと、「Fujitsu Menu」が表示されます。「Fujitsu Menu」では、タブレットや音量、ディスプレイ輝度の調整などをペンで簡単に行うことができます。

その他のタブレットボタンについては、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』の「各部名称」−「タブレットボタン」をご覧ください。

電源を入れる

注意事項


- ●ご購入後、初めて電源を入れる場合は、周辺機器（マウス、ワイヤレスキーボードとドッキングステーションを除く）の取り付けなどは行わないでください。
- ●電源を切った後、すぐに電源を入れないでください。再度電源を入れる場合は、10 秒以上待ってから電源を入れてください。
- ●パソコンを長時間お使いになる場合は、バッテリ切れによるデータ消失などを防ぐため、必ず AC アダプタを取り付けてください。
- ●別売のドッキングステーションにパソコン本体を取り付けて使う場合は、必ず AC アダプタを接続してください。バッテリではお使いになれません。
- ●電源を入れても画面に何も表示されないときは、次のことを確認してください。
  - ・状態表示 LED の電源ランプが点灯している
    ペンでタブレットに触れてください。
  - ・状態表示 LED の電源ランプが点滅している
    電源ボタンを押して動作状態にしてください。
  - ・状態表示 LED の電源ランプが消灯している
    電源を入れてください。

  また、バッテリ運用している場合は、状態表示 LED のバッテリ残量ランプを確認してください。本パソコンご購入時やバッテリが充電されていない場合は、AC アダプタを接続してください。

電源の入れ方

1 AC アダプタを接続します。


AC アダプタに AC ケーブルを接続し（1）、パソコン本体の DC-IN コネクタに接続します（2）。その後、プラグをコンセントに接続します（3）。



2 電源ボタンを押します。

パソコン本体に電源が入り、自己診断（POST）が始まります。また、状態表示 LED の電源ランプなどが点灯します。

ご購入後、初めて電源を入れると、Windows のセットアップ画面が表示されます。その場合は、「セットアップ（Windows Vista の場合）」（→ P.23）または「セットアップ（Windows XP の場合）」（→ P.27）をご覧になり、操作を続けてください。



POINT

- ▶ POST とは、Power On Self Test（パワーオンセルフテスト）の略で、パソコン内部に異常がないか調べる自己診断です。本パソコンの電源が入ると自動的に行われ、自己診断終了後に Windows が起動します。
- ▶ 自己診断（POST）中に電源を切ると、自己診断が異常終了したと診断されます。本パソコンでは、自己診断の異常終了回数をカウントしており、3 回続いた場合、4 回目の起動時にエラーメッセージを表示します。自己診断（POST）中は、電源を切らないでください。
- ▶ ログオン時などに【Ctrl】＋【Alt】＋【Delete】キーの入力を求められた場合は、「セキュリティボタン」（→ P.21）を 2 秒押して、操作を進めてください。

セットアップ（Windows Vista の場合）

初めて電源を入れた後に行う Windows の初期設定（Windows セットアップ）について説明します。必ず、本書の手順に従って操作してください。

次の「注意事項」をよくお読みになり、電源を入れて Windows セットアップを始めます。

注意事項

- Windows セットアップを行う前は、次の点にご注意ください。
  - ・周辺機器（マウス、ワイヤレスキーボードとドッキングステーションを除く）を取り付けないでください。
  - ・LAN ケーブルを接続しないでください。

  Windows セットアップが正常に行われなかったり、エラーメッセージが表示される場合があります。
  上記の項目は、セットアップを行い、「必ず実行してください」を実行してから、行うようにしてください。
- Windows セットアップは、添付のペンで実行することができます。
- Windowsセットアップの各ウィンドウが完全に表示されないうちにキーを操作すると、Windows セットアップが完全に行われない場合があります。ウィンドウが完全に表示されてから、キーまたはペンで操作してください。
- セットアップ中は、電源を切らないでください。
- セットアップの画面は、横に表示されます。電源ボタンの位置が右側になるように画面を横向きにしてください。
- Windows セットアップが進められなくなったときは、「Windows Vista セットアップで困ったときは」（→ P.25）をご覧ください。

Windows Vista セットアップ

1 AC アダプタを接続し、本パソコンの電源を入れます（→ P.22）。

そのまましばらくお待ちください。
本パソコンが再起動し、「Windows のセットアップ」ウィンドウが表示されます。

重要

- この間、一時的に画面が真っ暗な状態になったり（1 〜 3 分程度）、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。
  絶対に電源を切らずにそのままお待ちください。途中で電源を切ると、Windows が使えなくなる場合があります。数分後に次の「Windows のセットアップ」ウィンドウが表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。

POINT

- 初めて電源を入れるときには、必ず AC アダプタを取り付けてください。また、次のようなメッセージが表示された場合、AC アダプタが正しく接続されているか確かめてください。
  「初めて電源を入れるときには、必ず AC アダプタを取り付けて下さい。AC アダプタを接続すると継続します。AC アダプタを取り付けていないと、Windows のセットアップ中にバッテリの残量がなくなり、Windowsのセットアップに失敗することがあります。」

2 「次へ」をタップします。

「ライセンス条項をお読みになってください」が表示されます。
「ライセンス条項」は、本パソコンにあらかじめインストールされているWindowsを使用するうえでの契約を記述したものです。

3 「ライセンス条項」をよく読み、2ヶ所の「ライセンス条項に同意します」にチェックをつけて、「次へ」をタップします。

「ユーザー名と画像の選択」と表示されます。

4 ユーザー名、パスワード、パスワードのヒントを入力し、お好みの画像を選択して、「次へ」をタップします。

「コンピュータ名を入力して、デスクトップの背景を選択してください。」と表示されます。

POINT

- ソフトウェアキーボードが表示されるので、ペンで入力してください。
- ユーザー名は半角のアルファベットや数字で入力してください。
- パスワードでは大文字／小文字が区別されます。

5 お好みのデスクトップの背景を選択し、「次へ」をタップします。

「Windowsを自動的に保護するよう設定してください」と表示されます。

POINT

- コンピュータ名は、ここでは変更しません。セットアップ終了後に変更してください。

6「推奨設定を使用します」をタップします。

「ありがとうございます」と表示されます。

7「開始」をタップします。

そのまましばらくお待ちください。
パスワード入力画面が表示されます。

POINT

- この間に画面が何度か変化します。パスワード入力画面が表示されるまで、お使いの機種により 5 分以上時間がかかる場合があります。
- 本パソコンでは、画面にソフトウェアキーボードが表示されています。表示されていない場合は、入力部のパネル上をタッチしてしばらく待つとソフトウェアキーボードが表示されます。

8 手順 4 で入力したパスワードを入力し、「→」をタップします。

POINT

- 画面下の通知領域に警告が表示される場合があります。これは、ウイルス対策ソフトをインストールし、パターンファイルを最新の状態にすることで表示されなくなります。
  ウイルス対策ソフトのインストールは、「必ず実行してください」を実行してセットアップを完了させた後で、「Windows Vista セットアップ後」（→ P.25）をご覧になり行ってください。

9 表示されている「必ず実行してください」ウィンドウを確認し、「実行する」をタップします。

「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。

重 要

- 「必ず実行してください」を行わないと、セットアップの最終設定が行われません。必ず手順どおりに実行してください。
- 「必ず実行してください」の実行前に「復元ポイントの作成」を行わないようにしてください。

10「続行」をタップします。

最終設定が行われ、再起動メッセージが表示されます。

重 要

- 最終設定を正しく行うために、必ず「続行」をタップしてください。
- 再起動メッセージが表示されるまでの間は、ソフトウェアキーボードやタブレットを操作しないでください。

11「OK」をタップします。

本パソコンが再起動し、パスワードの入力画面が表示されます。

12 手順 4 で入力したパスワードを入力し、「→」をタップします。

これで、Windows セットアップが完了しました。
この後は、「Windows Vista セットアップ後」（→ P.25）をご覧になり、必要な操作を行ってください。
また、タブレットを操作しやすいように、タップの位置を調整することをお勧めします。「タブレットの調整」（→ P.26）をご覧になり、調整してください。

Windows Vista セットアップ後

セットアップが終わったら、パソコンを使い始める前に、次の操作を行ってください。

■リカバリディスクの作成

本パソコンのハードディスクには、「リカバリ領域」が用意されています。
パソコンにトラブルが起こったときは、リカバリ領域に保存されているリカバリデータを使って、C ドライブをご購入時の状態に戻すことができます。
このリカバリ領域にトラブルがあった場合に備えて、リカバリデータをコピーした「リカバリディスク」を作成しておくことをお勧めします。
リカバリディスクの作成は「リカバリディスクを作成する」(→ P.32)をご覧ください。

■セキュリティ対策

ウイルス対策や不正アクセスに関する対策など、お使いのパソコンについてのセキュリティ対策は、システム管理者の指示に従い、お客様自身が責任をもって行ってください。
初めてインターネットに接続する場合は、LAN やモデムなどに接続してインターネットを始める前に、次のセキュリティ対策を行ってください。

1. ネットワーク管理者に確認し、LAN などの設定を行います。
2. 「Windows Update」を実行し、Windowsをより安全な状態に更新します。
「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にタップし、必要な更新をインストールします。
Office 製品をお使いの場合は、「Windows Update」ウィンドウの「他の製品の更新プログラムを取得します」をタップすると、Windows や Office 製品などのマイクロソフト社が提供するソフトウェアの更新プログラムを入手することができます。
3. ウイルス対策ソフトをインストールし、ウイルス対策のデータファイルを最新にします。ウイルス対策ソフト「Norton AntiVirus」については、「FMVマニュアル」にある『製品ガイド』の「セキュリティ」－「ネットワーク接続時のセキュリティ」－「コンピュータウイルス対策」をご覧ください。

実行にあたっては、ネットワーク管理者の指示に従ってください。
なお、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』をご覧になるためには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、LAN またはモデムの設定を行ってください。

■ソフトウェア

- ●カスタムメイドオプションでソフトウェアを選択している場合や、セキュリティ機能をお使いになる場合は、「FMV マニュアル」にある機能別のマニュアルをご覧ください。
- ●別売のドッキングステーションを接続している場合、DVD を再生するには、添付の「WinDVD」CD-ROM内の「InterVideo WinDVD™」をインストールしてください。インストール方法については、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』の「ソフトウェア」－「ソフトウェア一覧」をご覧ください。
- ●モデムや無線 LAN をお使いになる場合は、「FMV マニュアル」にある機能別のマニュアルをご覧になり、必要な設定を行ってください。
- ●セキュリティチップや、スマートカードをお使いになる場合は、「FMV マニュアル」にある『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。
- ●カスタムメイドオプションで「Office Personal 2007」を選択している場合は、インストールをしたあとに、日本語入力システムを IME2007 に変更しないようにしてください。
- ●必要に応じて、ソフトウェアの追加や削除を行うことができます。ソフトウェアについては、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』の「ソフトウェア」－「ソフトウェア一覧」をご覧ください。

その他の設定については「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』をご覧ください。

Windows Vista セットアップで困ったときは

セットアップ中に動かなくなった、など困ったことがあったときには、次の項目をご覧ください。

■Windows セットアップが進められなくなった

- ●電源ボタンを 4 秒以上押して、本パソコンの電源を一度切り、後でセットアップをやり直してください。
- ●途中で電源を切ると、次に電源を入れたときに再起動を繰り返したり、「システムのインストールが完全ではありません」などのメッセージが表示され、Windows が起動しなくなることがあります。この場合は、「FUJITSU」のロゴが表示されているときか、またはメッセージが表示されているときに、電源ボタンを 4 秒以上押し続けて強制的に電源を切り、リカバリ操作を行ってください。

タブレットの調整

ペンをお使いになる場合は、タブレットの調整を行うことをお勧めします。タブレットの調整とは、ペンで画面をタップした位置とマウスポインタの位置を合わせることです。

■調整方法

1「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にタップします。

「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

2「ハードウェアとサウンド」をタップします。

3「TabletPC 設定」をタップします。

4「調整」をタップします。

5 ペンで「＋」マークの交点を 4ヶ所タップします。

「＋」マークが移動し、次の調整ポイントが表示されます。

POINT

- 調整するときは、ペンと「＋」マークの交点を正確に合わせてタップしてください。

6「OK」をタップします。

7 画面右上の「閉じる」をタップし、すべてのウィンドウを閉じます。

ペンの調整が有効になります。

以上でタブレットの調整は終わりです。

■注意事項

- タブレットの調整手順を行っても、ペンでタップした位置とマウスポインタの位置のずれが大きい場合は、「ドライバーズディスク 1」内のデジタイザドライバをインストールして、再度タブレットの調整をしてください。デジタイザドライバのインストール方法は、「ドライバーズディスク 1」内にある、「¥pointing¥digitizer¥readme.txt」をご覧ください。
- アイコンを右タップするには、次の方法があります。
  1. 右タップしたいアイコンをペンでタップします。
     「マウス」アイコンが表示されます。
  2. 表示された「マウス」アイコンの右ボタンをタップします。

電源を切る（Windows Vista の場合）

注意事項

- 電源を切る前に、すべての作業を終了し、データを保存してください。
- 電源を切った後、すぐに電源を入れないでください。再度電源を入れる場合は、10 秒以上待ってから電源を入れてください。
- 本パソコンの電源を切る場合は、接続している周辺機器から、あらかじめ CD やフロッピーディスクなどを取り出してください。

電源の切り方

「スタート」ボタン→の→「シャットダウン」の順にタップします。Windows が終了し、本パソコンの電源が切れます。また、状態表示 LED の電源ランプ（→ P. 22）が消えます。

POINT

- 上記操作で電源が切れない場合、次の手順で電源を切ってください。
  1. 「セキュリティボタン」（→ P.21）を 2 秒以上押します。
  2. 画面右下にあるをタップし、Windows を終了します。

  それでも電源が切れない場合は、電源ボタンを 4 秒以上押してください。
- 「再起動」を選択すると、本パソコンを再起動することができます。再起動とは、メモリに入っている情報をいったん消して、再びフロッピーディスクやハードディスクなどから OS を読み込み直すことです。
- パソコンは電源を切った状態でも少量の電力を消費しているため、AC アダプタを取り外した状態ではバッテリの残量が少しずつ減っていきます。バッテリの残量を減らさないためには、AC アダプタを接続しておいてください。
  なお、長期間パソコンを使用しない場合には AC アダプタやバッテリパックを取り外してください。お使いになる前にはバッテリパックを取り付け、AC アダプタを接続してから電源を入れてください。
  詳しくは、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』の「取り扱い」－「バッテリ」をご覧ください。

スリープする

本パソコンを使用しない場合は、電源を切らずにスリープにしておくと、次にパソコンを使うときにすぐに使い始めることができます。

POINT

- 次のような場合は、スリープにしないでください。
  - ・パソコンを長時間使わないとき
  - ・パソコンの動作が遅くなったり、正常に動作しなくなったりしたとき
    いったんパソコンの電源を切り、再度電源を入れ直してください。

■スリープのしかた

「スタート」ボタン→のの順にタップします。作業中のデータなどがメモリに保存され、パソコンがスリープの状態になります。スリープ中は、状態表示 LED の電源ランプ（→ P.22）が点滅します。

スリープから復帰（レジューム）する場合は、電源ボタンを押します。

なお、スリープの詳細については、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』の「取り扱い」－「省電力（Windows Vista の場合）」をご覧ください。

POINT

- スリープ中は、メモリに保存したデータなどを保持するために少しずつ電力を消費します。ご購入時の設定では、スリープしてから一定時間経過するか、バッテリの残量が少なくなると、データなどの保存先をメモリからハードディスクに切り替えて、パソコンの電源を切るようになっています。
- 「休止状態」を選択すると、作業中のデータなどがハードディスクに保存され、パソコン本体の電源が切れます。詳しくは、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』の「取り扱い」－「省電力（Windows Vista の場合）」をご覧ください。
- 画面上の「電源」ボタンをタップしてシャットダウンなどにすることもできます。
  ご購入時には、画面上の「電源」ボタンをタップすると、スリープになるよう設定されています。
- 復帰（レジューム）する場合は、電源ボタンを 4 秒以上押さないでください。電源ボタンを 4 秒以上押すと、本パソコンの電源が切れます。

セットアップ（Windows XP の場合）

初めて電源を入れた後に行う Windows の初期設定（Windows セットアップ）について説明します。必ず、本書の手順に従って操作してください。

次の「注意事項」をよくお読みになり、電源を入れて Windows セットアップを始めます。

注意事項

- ●Windows セットアップを行う前は、次の点にご注意ください。
  - ・周辺機器（マウス、ワイヤレスキーボードとドッキングステーションを除く）を取り付けないでください。
  - ・LAN ケーブルを接続しないでください。

  Windows セットアップが正常に行われなかったり、エラーメッセージが表示される場合があります。
  上記の項目は、セットアップを行い、「必ず実行してください」を実行してから、行うようにしてください。
- ●Windows セットアップは、添付のペンで実行することができます。
- ●セットアップ中は、画面上にソフトウェアキーボードが表示されています。文字の入力が必要な場合は、ソフトウェアキーボードで入力できます。
  また、操作に応じてソフトウェアキーボードの位置を移動してください。
- ●Windowsセットアップの各ウィンドウが完全に表示されないうちにキーを操作すると、Windows セットアップが完全に行われない場合があります。ウィンドウが完全に表示されてから、キーまたはペンで操作してください。
- ●セットアップ中は、電源を切らないでください。
- ●セットアップの画面は、横に表示されます。電源ボタンの位置が右側になるように画面を横向きにしてください。
- ●Windows セットアップが進められなくなったときは、「Windows XP セットアップで困ったときは」（→ P.30）をご覧ください。

Windows XP セットアップ

1 AC アダプタを接続し、本パソコンの電源を入れます（→ P.22）。

しばらくすると、「Microsoft Windows へようこそ」が表示されます。

POINT

- 初めて電源を入れるときには、必ず AC アダプタを取り付けてください。また、次のようなメッセージが表示された場合、AC アダプタが正しく接続されているか確かめてください。
  「初めて電源を入れるときには、必ず AC アダプタを取り付けて下さい。AC アダプタを接続すると継続します。AC アダプタを取り付けていないと、Windows のセットアップ中にバッテリの残量がなくなり、Windowsのセットアップに失敗することがあります。」

2「次へ」をタップします。

しばらくすると、「使用許諾契約」が表示されます。

「使用許諾契約書」は、本パソコンにあらかじめインストールされているWindowsを使用するうえでの契約を記述したものです。

3「使用許諾契約書」をよく読み、「同意します」をタップし、「次へ」をタップします。

「コンピュータを保護してください」と表示されます。

POINT

- 「同意しません」を選択した場合は、「次へ」をタップした後、メッセージに従って操作してください。

4「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます」をタップし、「次へ」をタップします。

「コンピュータに名前を付けてください」と表示されます。

5「このコンピュータの名前」と「コンピュータの説明」を入力し、「次へ」をタップします。

「管理者パスワードを設定してください」と表示されます。

POINT

- 「コンピュータの説明」は省略できます。
  また、コンピュータの名前や説明は、セットアップ終了後にあらためて設定することもできます。

6「管理者パスワード」と「パスワードの確認入力」にパスワードを入力し、「次へ」をタップします。

「このコンピュータをドメインに参加させますか ?」と表示されます。

POINT

- パスワードでは大文字／小文字が区別されます。
- 「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか?」と表示された場合は、手順 9 へ進んでください。
- 「設定が完了しました」と表示された場合は、手順 10 へ進んでください。

7「いいえ ...」をタップし、「次へ」をタップします。

「インターネット接続を確認しています」と表示されます。しばらくすると、「インターネット接続が選択されませんでした」と表示されます。

POINT

- 「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか?」と表示された場合は、手順 9 へ進んでください。

8「省略」をタップします。

「Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか ?」と表示されます。

9「いいえ、今回はユーザー登録しません」をタップし、「次へ」をタップします。

「設定が完了しました」と表示されます。

10「完了」をタップします。

本パソコンの再起動後、パスワード入力画面が表示されます。

11 手順 6 で入力したパスワードを入力し、「→」をタップします。


POINT

- ソフトウェアキーボードが表示されるまでに、時間がかかる場合があります。そのままお待ちください。
- 画面下の通知領域に警告が表示される場合があります。これは、ウイルス対策ソフトをインストールし、パターンファイルを最新の状態にすることで表示されなくなります。
  ウイルス対策ソフトのインストールは、「必ず実行してください」を実行してセットアップを完了させた後で、「Windows XP セットアップ後」（→ P.29）をご覧になり行ってください。
- 「Tablet PC へようこそ」が表示された場合は、「閉じる」をタップしてください。セットアップ終了後にあ

たらめてご覧になることができます。

12 「スタート」メニューの「必ず実行してください」をタップします。

「このパソコンに最適な設定を行います」ウィンドウが表示されます。



重要

- 「必ず実行してください」を行わないと、セットアップの最終設定が行われません。必ず手順どおりに実行してください。
- 「必ず実行してください」の実行前に「復元ポイントの作成」を行わないようにしてください。

13 「実行する」をタップします。

最終設定が行われ、再起動メッセージが表示されます。

重要

- 最終設定を正しく行うために、必ず「実行する」をタップしてください。
- 再起動メッセージが表示されるまでの間は、ソフトウェアキーボードやタブレットを操作しないでください。

14 「OK」をタップします。

本パソコンが再起動し、パスワードの入力画面が表示されます。

15 手順 6 で入力したパスワードを入力し、「→」をタップします。

重要

- 再起動後、「Tablet PC へようこそ」が表示されます。「Tablet PC 入門」と「Tablet PC チュートリアル」では、タブレット PC の使い方について説明しています。本パソコンをお使いになる前に、一度ご覧になることをお勧めします。
  なお、「スタート」メニューの「すべてのプログラム」からもご覧いただけます。「Tablet PC チュートリアル」をご覧になる場合は、インターネットに接続してください。

これで、Windows セットアップが完了しました。
この後は、「Windows XP セットアップ後」（→ P.29）をご覧になり、必要な操作を行ってください。
また、タブレットを操作しやすいように、タップの位置を調整することをお勧めします。「タブレットの調整」（→ P.30）をご覧になり、調整してください。

Windows XP セットアップ後

セットアップが終わったら、パソコンを使い始める前に、次の操作を行ってください。

■リカバリディスクの作成

本パソコンのハードディスクには、「リカバリ領域」が用意されています。
パソコンにトラブルが起こったときは、リカバリ領域に保存されているリカバリデータを使って、C ドライブをご購入時の状態に戻すことができます。
このリカバリ領域にトラブルがあった場合に備えて、リカバリデータをコピーした「リカバリディスク」を作成しておくことをお勧めします。
リカバリディスクの作成は、「リカバリディスクを作成する」（→ P.32）をご覧ください。

■セキュリティ対策

ウイルス対策や不正アクセスに関する対策など、お使いのパソコンについてのセキュリティ対策は、システム管理者の指示に従い、お客様自身が責任をもって行ってください。
初めてインターネットに接続する場合は、LAN やモデムなどに接続してインターネットを始める前に、次のセキュリティ対策を行ってください。

1. ネットワーク管理者に確認し、LAN などの設定を行います。
2. 「Windows Update」を実行し、Windows をより安全な状態に更新します。
   「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にタップし、必要な更新をインストールします。
3. Office 製品をお使いの場合は、「Windows Update」のホームページにある「Office のアップデート」を実行し、より安全な状態に更新します。
4. ウイルス対策ソフトをインストールし、ウイルス対策のデータファイルを最新にします。ウイルス対策ソフト「Norton AntiVirus」については、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』の「セキュリティ」－「ネットワーク接続時のセキュリティ」－「コンピュータウイルス対策」をご覧ください。

実行にあたっては、ネットワーク管理者の指示に従ってください。

なお、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』をご覧になるためには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、LAN またはモデムの設定を行ってください。

■ソフトウェア

- ●カスタムメイドオプションでソフトウェアを選択している場合や、セキュリティ機能をお使いになる場合は、「FMV マニュアル」にある機能別のマニュアルをご覧ください。
- ●別売のドッキングステーションを接続している場合、DVD を再生するには、添付の「WinDVD」CD-ROM内の「InterVideo WinDVD™」をインストールしてください。インストール方法については、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』の「ソフトウェア」－「ソフトウェア一覧」をご覧ください。
- ●モデムや無線 LAN をお使いになる場合は、「FMV マニュアル」にある機能別のマニュアルをご覧になり、必要な設定を行ってください。
- ●セキュリティチップや、スマートカードをお使いになる場合は、「FMV マニュアル」にある『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。
- ●必要に応じて、ソフトウェアの追加や削除を行うことができます。ソフトウェアについては、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』の「ソフトウェア」－「ソフトウェア一覧」をご覧ください。

その他の設定については「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』をご覧ください。

Windows XP セットアップで困ったときは

セットアップ中に動かなくなった、など困ったことがあったときには、次の項目をご覧ください。

■Windows セットアップが進められなくなった

- ●電源ボタンを 4 秒以上押して、本パソコンの電源を一度切り、後でセットアップをやり直してください。
- ●途中で電源を切ると、次に電源を入れたときに再起動を繰り返したり、「システムのインストールが完全ではありません」などのメッセージが表示され、Windows が起動しなくなることがあります。この場合は、「FUJITSU」のロゴが表示されているときか、またはメッセージが表示されているときに、電源ボタンを 4 秒以上押し続けて強制的に電源を切り、リカバリ操作を行ってください。

タブレットの調整

ペンをお使いになる場合は、タブレットの調整を行うことをお勧めします。
タブレットの調整とは、ペンで画面をタップした位置とマウスポインタの位置を合わせることです。

■調整方法

1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にタップします。
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

2 「プリンタとその他のハードウェア」をタップします。
「プリンタとその他のハードウェア」ウィンドウが表示されます。

3 「タブレットとペンの設定」をタップします。
「タブレットとペンの設定」ウィンドウが表示されます。

4 「設定」タブをタップします。

5 「調整」の「横」または「縦」を選択し、「調整」をタップします。
画面に調整ポイント（＋字型）が表示されます。

POINT

- ▶ 縦向き、横向きの両方の向きで、調整することをお勧めします。

6 画面の「＋」マークの交点をペンでタップします。
「＋」マークが移動し、次の調整ポイントが表示されます。

7 手順 6 と同様に、「＋」マークを順番にタップします。
合計 4ヶ所をタップします。

POINT

- ▶ 調整するときは、ペンを「＋」マークの交点に正確に合わせてタップしてください。

8 「OK」をタップします。
「タブレットとペンの設定」ウィンドウに戻ります。

POINT

- ▶ 画面の向きを変更して調整する場合は、再度手順 5 から実行してください。

9 「OK」をタップし、すべてのウィンドウを閉じます。

以上でタブレットの調整は終わりです。

■注意事項

●「＋」マークの交点より外側をタップしてペンの調整を行うと、ペンでタップした位置とマウスポインタの位置にずれが生じることがあります。そのずれが大きいと、画面の端をタップしたときにマウスポインタが表示されない場合があります。
その場合は、再度タブレットの調整を行ってください。
調整するときは、「＋」マークの交点より、画面の中央に向かって少し内側をタップしてください。
●タブレットの調整手順を行っても、ペンでタップした位置とマウスポインタの位置のずれが大きい場合は、「ドライバーズディスク 1」内のデジタイザドライバをインストールして、再度タブレットの調整をしてください。デジタイザドライバのインストール方法は、「ドライバーズディスク 1」内にある、「¥pointing¥digitizer¥readme.txt」をご覧ください。
●タスクバーの設定を「自動的に隠す」にしている場合は、「スタート」ボタンが表示できない場合があります。次の手順で補正を行ってください。
1. パソコン本体の「Fn ボタン」(→ P.21) を 2 回押します。
「Fujitsu Menu」が表示されます。
2. 「ペンと入力デバイス」をタップします。
「タブレットとペンの設定」ウィンドウが表示されます。
以降、「調整方法」の手順 4 ～ 9 を実行してください。調整するときは、「＋」マークの交点より、画面の中央に向かって少し内側をタップしてください。

電源を切る（Windows XP の場合）

注意事項

●電源を切る前に、すべての作業を終了し、データを保存してください。
●電源を切った後、すぐに電源を入れないでください。再度電源を入れる場合は、10 秒以上待ってから電源を入れてください。
●本パソコンの電源を切る場合は、接続している周辺機器から、あらかじめ CD やフロッピーディスクなどを取り出してください。
●電源を切る際、ノイズが発生することがあります。その場合は、音量を下げてお使いください。

電源の切り方

「スタート」ボタン→「終了オプション」→「電源を切る」の順にタップします。Windows が終了し、本パソコンの電源が切れます。また、状態表示 LED の電源ランプ（→ P.22）が消えます。



POINT

- 上記操作で電源が切れない場合、次の手順で電源を切ってください。
  1. 「セキュリティボタン」（→ P.21）を 2 秒以上押します。
  2. Windows を終了します。
  表示されるウィンドウによって手順が異なります。
  - 「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示された場合
  「シャットダウン」メニュー→「コンピュータの電源を切る」の順にタップします。
  - 「Windows のセキュリティ」ウィンドウが表示された場合
    1. 「シャットダウン」をタップします。
    「Windows のシャットダウン」ウィンドウが表示されます。
    2. 「シャットダウン」を選択し、「OK」をタップします。
  それでも電源が切れない場合は、電源ボタンを 4 秒以上押してください。
- 上記の画面で、「再起動」を選択すると、本パソコンを再起動することができます。再起動とは、メモリに入っている情報をいったん消して、再びフロッピーディスクやハードディスクなどから OS を読み込み直すことです。
- 上記の画面で、「スタンバイ」または「休止状態」を選択すると、本パソコンが省電力状態になります。詳しくは、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』の「取り扱い」－「省電力（Windows XP の場合）」をご覧ください。
- パソコンは電源を切った状態でも少量の電力を消費しているため、AC アダプタを取り外した状態ではバッテリの残量が少しずつ減っていきます。バッテリの残量を減らさないためには、AC アダプタを接続しておいてください。
なお、長期間パソコンを使用しない場合には AC アダプタやバッテリパックを取り外してください。お使いになる前にはバッテリパックを取り付け、AC アダプタを接続してから電源を入れてください。
詳しくは、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』の「取り扱い」－「バッテリ」をご覧ください。

2. 必要に応じてお読みください

BIOS の設定をご購入時の状態に戻す

BIOS セットアップの設定値を、本パソコンご購入時の状態に戻す方法について説明します。

1 本パソコンを起動し、「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、画面の適当な場所をタップします。
ポップアップメニューが表示されます。



POINT

- ポップアップメニューが表示されずWindowsが起動してしまった場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作してください。再起動については、「電源を切る（Windows Vista の場合）」（→ P.26）または「電源を切る（Windows XP の場合）」（→ P.31）をご覧ください。
- BIOS セットアップで「セキュリティ」メニューの「起動時のパスワード」を使用する設定にした場合、パスワードを入力し（指紋を登録した場合は指紋認証を行い）、認証画面が消えた後、すぐにタップしてください。

2 「BIOS セットアップ」をタップします。
BIOS セットアップが起動します。

3 「終了」メニューの「標準設定値を読み込む」を実行した後、設定を保存して BIOS セットアップを終了します。

重要

- 「標準設定値を読み込む」を実行しても、管理者用パスワード、ユーザー用パスワード、ハードディスクパスワード、所有者情報およびセキュリティチップの設定は、現在お使いの状態のまま変更されません。

リカバリディスクを作成する

リカバリ領域にトラブルがあった場合に備えて、「リカバリディスク」を作成しておくと安心です。
ご購入後、できるだけ早く「リカバリディスク」を作成しておくことをお勧めします。

POINT


- カスタムメイドオプションで「リカバリディスクセット」を選択し、お手元に「リカバリディスク」がある場合は、リカバリディスクを作成する必要はありません。

リカバリ領域とは

ご購入時のハードディスクは、「Windows RE 領域」、「C ドライブ」、「D ドライブ」、「リカバリ領域」の 4 つの領域に設定されています。
パソコンにトラブルが起こったときは、リカバリ領域に保存されているリカバリデータを使って、C ドライブをご購入時の状態に戻すことができます。
しかしハードディスクのトラブルなどで「リカバリ領域」のデータを読み出せなくなると、C ドライブをご購入時の状態に戻すことができなくなります。
そこで、リカバリ領域のデータから「リカバリディスク」を作成しておくことをお勧めします。

■Windows Vista モデル

リカバリ領域にある Windows Vista のリカバリデータから「リカバリディスク」を作成します。




《ご購入時のハードディスクのイメージ図》

・Windows RE 領域：ハードウェア診断プログラムなどのシステム
・C ドライブ　　　：Windows Vista
・リカバリ領域　　：Windows Vista のリカバリデータ

■ダウングレードサービスモデル

リカバリ領域には Windows Vista のリカバリデータが入っています。Windows Vista をお使いになる場合に備え、「リカバリディスク」を作成しておくことをお勧めします。



- Windows RE 領域：ハードウェア診断プログラムなどのシステム
- C ドライブ　：Windows XP
- リカバリ領域　：Windows Vista のリカバリデータ

リカバリディスク作成前の準備

リカバリディスクを作成する前に、次の準備を行ってください。

■型名を確認する

作成したディスクのレーベル面に記入します。あらかじめ、保証書などで本パソコンの型名を確認してください。

■AC アダプタを接続する

リカバリディスクを作成するときには、必ず AC アダプタを接続してください。

■ディスクを用意する

リカバリディスクを作成するためには、CD-R または DVD-R が必要になります。その他のディスクはお使いになれません。

次のディスクをお使いになることをお勧めします。（2008 年 3 月現在）

●CD-R × 6 枚（700MB）

すべて同じ容量のものをご用意ください。

- 太陽誘電：CDR80WTY、CDR80WPY

●DVD-R × 1 枚（4.7GB）

- 太陽誘電：DR-47TY、DR-47WTY

■ドッキングステーションまたはポータブル CD/DVD ドライブ、ソフトウェアを用意する

リカバリディスクを作成するには、ドッキングステーションまたは書き込みができる CD/DVD ドライブが必要です。別売のドッキングステーションまたはポータブルCD/DVDドライブを接続してください。

□ドッキングステーションを接続する

ドッキングステーションの接続について詳しくは、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』の「周辺機器の設置／設定／増設」－「ドッキングステーション」をご覧ください。

□ポータブル CD/DVD ドライブを接続する

ポータブル CD/DVD ドライブは、「スーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM52）」または「DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット（FMV-NCB53）」をお使いください。

POINT

- CD や DVD に書き込む場合は「FMV-NSM52」または「FMV-NCB53」に AC アダプタを接続してお使いになることをお勧めします。
- 本パソコンでは、「FMV-NSM52」または「FMV-NCB53」をバスパワー（本パソコンと接続したケーブルから電源が供給される）モードで使用できます。
  バスパワーモードで使用する場合は、ドライブ本体の裏面にあるスイッチを以下のように設定してください。
  - スイッチ 1 :「ON」、スイッチ 2 :「OFF」、スイッチ 3 :「OFF」、スイッチ 4 :「OFF」

  ご購入時、スイッチ 2 は「ON」に設定されています。スイッチの設定を、ご購入時の設定や上記の設定以外に変更すると故障の原因になります。ご注意ください。
  スイッチの場所について詳しくは、「FMV-NSM52」または「FMV-NCB53」に添付のマニュアルをご覧ください。
  スイッチの設定をバスパワーモードにした状態のまま、AC アダプタで運用することもできます。

□Roxio Creator をインストールする

ドッキングステーションをお使いの方は、必ず「Roxio Creator」をインストールしてください。

添付の「ディスク（Roxio Creator）」よりインストールできます。インストール方法は、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』の「ソフトウェア」－「ソフトウェア一覧」をご覧ください。

□Roxio Easy Media Creator をインストールする

ポータブル CD/DVD ドライブをお使いの方は、必ず「Roxio Easy Media Creator」をインストールしてください。

ポータブルCD/DVDドライブに添付のディスクよりインストールできます。インストール方法は「FMV-NSM52」または「FMV-NCB53」に添付のマニュアルをご覧ください。

リカバリディスク作成

重 要

- Windows XP の場合は、必ず管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしてください。


1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「リカバリディスク作成」の順にタップします。

POINT

- Windows Vista の場合
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「続行」をタップします。
「続行」が表示されず「管理者アカウント」が表示されている場合は、そのアカウントのパスワードを入力してから「OK」をタップします。


「ディスクの選択」ウィンドウが表示されます。

2 「CD-R」または「DVD-R（1 層）」をタップし、「OK」をタップします。



「リカバリディスク作成」ウィンドウが表示されます。


3 必要な枚数を確認し、「作成」をタップします。
枚数には、手順 2 で「CD-R」を選択した場合は「6 枚」、「DVD-R」を選択した場合には「1 枚」と表示されます。




「リカバリディスクの作成を開始しますか？」というメッセージが表示されます。

4 未使用のディスクのレーベル面にディスクの名前などを記入します。

■ DVD-R の記入例



■ CD-R の記入例



POINT

- レーベル面に記入するときは、ボールペンや鉛筆など、先の硬いものを使わないでください。ディスクに傷がつくおそれがあります。

5 手順 4 で名前を記入した CD-R または DVD-R を CD/DVD ドライブにセットします。
認識されるまで 10 秒ほど待ってから、次の手順に進んでください。

POINT

- Windows Vista で「自動再生」ウィンドウが表示された場合は、ウィンドウを閉じてください。

6 「はい」をタップします。
ディスクへの書き込みが始まります。完了するまでしばらくお待ちください。

POINT

- 「未使用のディスクをセットしてから「OK」をクリックしてください。」と表示されたら、「OK」をタップしてください。

7 ディスクへの書き込みが終了したら、「OK」をタップします。

■ CD-R でリカバリディスクを作成する場合

1 枚目の書き込みが完了したら、続けて次のディスクを作成します。手順 4 から手順 6 を枚数分繰り返してください。

POINT

▶ 書き込みエラーが表示された場合

「リカバリディスクの作成に失敗しました。」というメッセージが表示されたら、「OK」をタップしてください。「リカバリディスク作成」ウィンドウに戻ります。ディスクの不良が考えられますので、新しいディスクを用意し、手順 3 から操作し直してください。

なお、複数枚のディスクを作成している途中でエラーが出た場合には、途中から作成することができます。手順 6 で「はい」の代わりに「いいえ」をタップし、作成し直したい枚数が表示されたら次のディスク作成に進みます。

「リカバリディスクの作成が終了しました。」というメッセージが表示されます。

8 ディスクをCD/DVDドライブから取り出し、「OK」をタップします。

9 「終了」をタップして、「リカバリディスク作成」ウィンドウを閉じます。

以上でリカバリディスクの作成は終了です。
作成した「リカバリディスク」は、大切に保管してください。

リカバリについて

Windows が起動しないなどの問題が発生した場合、リカバリを行います。

リカバリとは、OS、ドライバなどのプレインストールソフトウェアをご購入時の状態に戻す操作です。

ご購入時のハードディスクの状態

ご購入時のハードディスクは、「Windows RE 領域」、「C ドライブ」、「D ドライブ」、「リカバリ領域」の 4 つの領域に設定されています。


■ご購入時のハードディスクのイメージ図

□Windows Vista モデル



・Windows RE 領域：ハードウェア診断プログラムなどのシステム
・C ドライブ　　　：Windows Vista
・リカバリ領域　　：Windows Vista のリカバリデータ

□ダウングレードサービスモデル



・Windows RE 領域：ハードウェア診断プログラムなどのシステム
・C ドライブ　　　：Windows XP
・リカバリ領域　　：Windows Vista のリカバリデータ

リカバリの考え方

ハードディスクの領域は現在お使いの状態のまま、C ドライブのみご購入時の状態に戻します。C ドライブ以外のデータは、変更されません。

重 要


- リカバリを行うと、C ドライブのすべてのデータが削除されます。あらかじめ、必要なデータをバックアップしてください。

「リカバリ領域」、「リカバリディスク」のどちらからも、リカバリを実行することができます。

■リカバリのイメージ図

□Windows Vista モデル


リカバリ領域またはリカバリディスクのリカバリデータを C ドライブに戻します。



□ダウングレードサービスモデル


●Windows XP にする場合

添付のリカバリディスクのリカバリデータをCドライブに戻します。



●Windows Vista にする場合

リカバリ領域またはリカバリディスクのリカバリデータを C ドライブに戻します。



注意事項

●リカバリを行う場合は、あらかじめマウスを用意する必要があります。ペンはお使いになれません。
別売のマウスをご購入ください。

●リカバリを行う場合は、画面の向きを横にして行ってください。
別売のドッキングステーションを接続している場合は、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』の「周辺機器の設置／設定／増設」－「ドッキングステーション」をご覧になり、画面を横向きにしてください。

●マウスとドッキングステーション、またはポータブル CD/DVD ドライブ以外の周辺機器（メモリを除く）を取り付けている場合は、それらを一度取り外し、ご購入時の状態に戻してください。

●ハードディスクのドライブ構成を変更し、拡張パーティションが存在する状態でリカバリを実行する場合、リカバリ領域からのリカバリは実行できません。
その場合は、リカバリディスクを使ってリカバリを実行してください。

●リカバリを行うと、ハードディスクの 2 つ目の領域（出荷時は C ドライブ）のすべてのデータが削除されます。必要に応じて事前にバックアップしてください。

●セキュリティチップ搭載機種でフォルダやファイルの暗号化を行っている場合は、リカバリ前に復元用のバックアップをとっておいてください。復元用のバックアップデータがないと、データが読み出せなくなることがあります。
これによる損害等の責任は一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。
詳しくは、「FMV マニュアル」にある『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。

●リカバリを実行し Windows のセットアップが終了するまで、LAN ケーブルを接続しないでください。LAN ケーブルを接続してセットアップを行うと、エラーメッセージが表示されることがあります。
●カスタムメイドオプションで選択したソフトウェア（Microsoft Office など）はリカバリでは元に戻りません。リカバリが終了してからインストールしてください。
●本書ではマウスでの操作を前提に記述してあります。リカバリ操作はペンでは実行できませんのでご注意ください。
●リカバリには時間がかかります。時間に余裕を持って、操作してください。

リカバリを実行する

本パソコンの C ドライブを、ご購入時の状態に戻すリカバリの方法を説明します。

POINT

▶ リカバリに関する注意事項（→ P.36）をよくお読みのうえ、リカバリを行ってください。

リカバリ前の準備

リカバリを実行する前に、次の準備を行ってください。

■AC アダプタを接続する

リカバリを実行するときには、必ず AC アダプタを接続してください。

■BIOS 設定を購入時の状態に戻す（→ P.32）

BIOS の設定をご購入時の状態に戻します。

POINT

▶ BIOS セットアップの設定をご購入時と異なる設定にしていると、エラーメッセージが表示されることがあります。

■ドッキングステーションまたはポータブル CD/DVD ドライブを接続する

リカバリディスクを使用する場合、ドッキングステーションまたは CD/DVD ドライブが必要です。別売のドッキングステーションまたはポータブルCD/DVDドライブを接続してください。

□ドッキングステーションを接続する

ドッキングステーションの接続について詳しくは、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』の「周辺機器の設置／設定／増設」－「ドッキングステーション」をご覧ください。

□ポータブル CD/DVD ドライブを接続する

ポータブル CD/DVD ドライブは、「スーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM52）」または「DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット（FMV-NCB53）」をお使いください。

POINT

▶ 本パソコンでは、「FMV-NSM52」または「FMV-NCB53」をバスパワー（本パソコンと接続したケーブルから電源が供給される）モードで使用できます。
バスパワーモードで使用する場合は、ドライブ本体の裏面にあるスイッチを以下のように設定してください。
・スイッチ 1 :「ON」、スイッチ 2 :「OFF」、スイッチ 3 :「OFF」、スイッチ 4 :「OFF」
ご購入時、スイッチ 2 は「ON」に設定されています。スイッチの設定を、ご購入時の設定や上記の設定以外に変更すると故障の原因になります。ご注意ください。
スイッチの場所について詳しくは、「FMV-NSM52」または「FMV-NCB53」に添付のマニュアルをご覧ください。

■マウスを接続する

リカバリを実行するときには、マウスが必要です。別売のマウスを接続してください。
マウスの接続について詳しくは、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』の「取り扱い」－「ポインティングデバイス」をご覧ください。

リカバリ方法

次のものを用意してください。

●Windows Vista でディスクを使ってリカバリする場合
・「リカバリディスク（Vista）」
●Windows XP の場合
・「リカバリディスク（XP）」

1 本パソコンを起動し、「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、画面の適当な場所をクリックします。

ポップアップメニューが表示されます。

POINT

▶ ポップアップメニューが表示されずWindowsが起動してしまった場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作してください。再起動については、「電源を切る（Windows Vista の場合）」（→ P.26）または「電源を切る（Windows XP の場合）」（→ P.31）をご覧ください。

2「トラブル解決ナビ」をクリックします。


そのまましばらくお待ちください。

「システム回復オプション」が表示されます。

POINT

- 「システム回復オプション」が表示されるまでの間、一時的に画面が真っ暗な状態になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。電源を切らずにそのままお待ちください。

3「日本語」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。



オペレーティングシステムを選択する画面が表示されます。


■ Windows Vista の場合

オペレーティングシステムで「Windows Vista」が選択されています。

白いところをクリックして選択をはずしてください。


4「次へ」をクリックします。

5「回復ツールを選択してください」と表示されたら、「トラブル解決ナビ」をクリックします。



「トラブル解決ナビ」が表示されます。

6「リカバリ」タブの「リカバリ」をクリックし、「実行」をクリックします。



「ご使用上の注意」が表示されます。


7「ご使用上の注意」をよく読み、「同意する」をクリックし、「次へ」をクリックします。

「リカバリ元の選択」が表示されます。

8「リカバリ領域」または「リカバリディスク」をクリックし、「OK」をクリックします。

重 要

- ダウングレードサービスモデルの場合、「リカバリ領域」を選択すると OS が Windows Vista になります。Windows XP にする場合は「リカバリディスク」を選択し、添付の「リカバリディスク（XP)」からリカバリを実行してください。



■ リカバリ領域

ハードディスク内にあるリカバリ領域から、リカバリを実行します（リカバリディスクは使用しません)。

■ リカバリディスク

「リカバリディスク」を使用して、リカバリを実行します。

「リカバリの実行」が表示されます。

■「リカバリディスク」からリカバリを実行する場合

「リカバリディスク」または「リカバリディスク 1」を、CD/DVD ドライブにセットしてください。

重 要

- C ドライブのすべてのデータが削除されます。あらかじめ、必要なデータをバックアップしてください。

9 「実行」をクリックします。

「リカバリディスク」を挿入した場合は、「リカバリディスクの確認」画面が表示されるので、「OK」をクリックしてください。

リカバリが始まります。

■「リカバリ領域」からリカバリを実行した場合

リカバリが終了すると「リカバリの完了」が表示されます。

■「リカバリディスク」からリカバリを実行した場合

「CD/DVD ドライブに、「リカバリディスク n」を入れてください。」というメッセージが表示された場合は、画面に表示された番号の「リカバリディスク」を CD/DVD ドライブにセットし、しばらくしてから「OK」をクリックします。

リカバリが終了すると「リカバリの完了」が表示されます。

ディスクを CD/DVD ドライブから取り出します。

10 「完了」をクリックします。

本パソコンの電源が自動的に切れます。

■ ポータブル CD/DVD ドライブを接続している場合

ポータブル CD/DVD ドライブを取り外します。

POINT

- 本パソコンの電源が切れた後、10 秒以上待ってから電源を入れてください。

11 「セットアップ（Windows Vista の場合）」（→ P.23）または「セットアップ（Windows XP の場合）」（→ P.27）をご覧になり Windows のセットアップを行います。

以上でリカバリ操作は終了です。

お客様が設定したセキュリティ対策や各種設定内容は、設定前の状態に戻っています。セットアップ後、「Windows Update」などのセキュリティ対策を行ってください。また、必要に応じて、カスタムメイドオプションで選択したソフトウェアのインストールや設定などを行ってください。


詳しくは、「Windows Vista セットアップ後」（→ P.25）または「Windows XP セットアップ後」（→ P.29）をご覧ください。

領域設定の変更

ハードディスクの C ドライブと D ドライブの領域を変更したり、1 区画に変更したりすることができます。

領域設定の考え方

■領域設定変更のイメージ図



重 要

- 領域設定の変更を行うと、Windows から見える領域に保存されているすべてのデータが削除されます。あらかじめ、必要なデータをバックアップしてください。「Windows RE 領域」、「リカバリ領域」のデータは削除されません。

領域設定を変更する前の準備

領域設定を変更する前に、次の準備を行ってください。

■AC アダプタを接続する

領域設定を変更するときには、必ず AC アダプタを接続してください。

■マウスを接続する

領域設定を変更するときには、マウスが必要です。別売のマウスを接続してください。
マウスの接続について詳しくは、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』の「取り扱い」－「ポインティングデバイス」をご覧ください。

領域設定を変更する

1 本パソコンを起動し、「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、画面の適当な場所をクリックします。

ポップアップメニューが表示されます。

POINT

- ポップアップメニューが表示されずWindowsが起動してしまった場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作してください。再起動については、「電源を切る（Windows Vista の場合）」（→ P.26）または「電源を切る（Windows XP の場合）」（→ P.31）をご覧ください。


2「トラブル解決ナビ」をクリックします。

そのまましばらくお待ちください。
「システム回復オプション」が表示されます。

POINT

- 「システム回復オプション」が表示されるまでの間、一時的に画面が真っ暗な状態になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。電源を切らずにそのままお待ちください。

3「日本語」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。




オペレーティングシステムを選択する画面が表示されます。

■ Windows Vista の場合

オペレーティングシステムで「Windows Vista」が選択されています。
白いところをクリックして選択をはずしてください。


4「次へ」をクリックします。

5「回復ツールを選択してください」と表示されたら、「トラブル解決ナビ」をクリックします。



「トラブル解決ナビ」が表示されます。

6「ユーティリティ」タブの「領域設定」をクリックし、「実行」をクリックします。




「ご使用上の注意」が表示されます。

7「ご使用上の注意」をよく読み、「同意する」をクリックし、「次へ」をクリックします。

「領域設定の実行」が表示されます。

8 領域を設定します。



■ ハードディスク全体を 2 区画で使用する場合

スライダーを左右にドラッグして C ドライブと D ドライブの容量を指定します。領域は 1GB 単位で設定できます。

■ ハードディスク全体を 1 区画で使用する場合

「ハードディスクを 1 区画に設定する。」をクリックし、チェックを付けます。

9「実行」をクリックします。

確認画面が表示されます。

重 要

- 現在の領域設定を変更しない場合や、ご購入時から領域の設定を変更していない場合も、「実行」をクリックするとハードディスク内のすべてのデータが削除されます。

10「はい」をクリックします。

領域の設定が始まります。

領域の設定が完了すると、「領域設定の完了」が表示されます。

11「完了」をクリックします。

「トラブル解決ナビ」が表示されます。

以上で領域設定の変更は終了です。

この後は、必要に応じてリカバリを行ってください。

リカバリについて詳しくは、「リカバリを実行する」(→ P.37) をご覧ください。


ハードディスクをご購入時の状態に戻す

リカバリ領域を消してしまった場合などに、ハードディスクをご購入時の状態に戻すことができます。

重 要

- ハードディスク内のすべてのデータが削除されます。あらかじめ、必要なデータをバックアップしてください。
- ハードディスクをご購入時の状態に戻すには、リカバリディスクが必要です。

■ハードディスクをご購入時に戻すイメージ図



ハードディスクをご購入時の状態に戻す前の準備

ハードディスクをご購入時の状態に戻す前に、次の準備を行ってください。

■AC アダプタを接続する

ご購入時の状態に戻すときには、必ず AC アダプタを接続してください。

■BIOS 設定を購入時の状態に戻す（→ P.32）

BIOS の設定をご購入時の状態に戻します。

POINT

- BIOS セットアップの設定をご購入時と異なる設定にしていると、エラーメッセージが表示されることがあります。

■ドッキングステーションまたはポータブル CD/DVD ドライブを接続する

ハードディスクをご購入時の状態に戻すには、ドッキングステーションまたは CD/DVD ドライブが必要です。別売のドッキングステーションまたはポータブルCD/DVDドライブを接続してください。

□ドッキングステーションを接続する

ドッキングステーションの接続について詳しくは、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』の「周辺機器の設置／設定／増設」－「ドッキングステーション」をご覧ください。

□ポータブル CD/DVD ドライブを接続する

ポータブル CD/DVD ドライブは、「スーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM52）」または「DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット（FMV-NCB53）」をお使いください。

POINT

- 本パソコンでは、「FMV-NSM52」または「FMV-NCB53」をバスパワー（本パソコンと接続したケーブルから電源が供給される）モードで使用できます。
  バスパワーモードで使用する場合は、ドライブ本体の裏面にあるスイッチを以下のように設定してください。
  ・スイッチ 1：「ON」、スイッチ 2：「OFF」、スイッチ 3：「OFF」、スイッチ 4：「OFF」
  ご購入時、スイッチ 2 は「ON」に設定されています。スイッチの設定を、ご購入時の設定や上記の設定以外に変更すると故障の原因になります。ご注意ください。
  スイッチの場所について詳しくは、「FMV-NSM52」または「FMV-NCB53」に添付のマニュアルをご覧ください。

■マウスを接続する

リカバリを実行するときには、マウスが必要です。別売のマウスを接続してください。
マウスの接続について詳しくは、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』の「取り扱い」－「ポインティングデバイス」をご覧ください。

ハードディスクをご購入時の状態に戻す

次のものを用意してください。

- ●ドライバーズディスク 2 ＆ユーティリティディスク
- ●Windows Vista の「リカバリディスク」
- ●Windows XP の「リカバリディスク」（ダウングレードサービスモデルの場合）

1 本パソコンを起動し、「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、画面の適当な場所をクリックします。

ポップアップメニューが表示されます。

POINT

- ポップアップメニューが表示されずWindowsが起動してしまった場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作してください。再起動については、「電源を切る（Windows Vista の場合）」（→ P.26）または「電源を切る（Windows XP の場合）」（→ P.31）をご覧ください。

2「起動メニュー」をクリックします。

「起動メニュー」が表示されます。

3「ドライバーズディスク2＆ユーティリティディスク」を、CD/DVD ドライブにセットします。


4「CD/DVD Drive」をクリックします。

そのまましばらくお待ちください。
「トラブル解決ナビ」が表示されます。

POINT

- 「トラブル解決ナビ」が表示されるまでの間、一時的に画面が真っ暗な状態になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。電源を切らずにそのままお待ちください。

5「ユーティリティ」タブの「購入時に戻す」をクリックし、「実行」をクリックします。



「ご使用上の注意」が表示されます。

6「ご使用上の注意」をよく読み、「同意する」をクリックし、「次へ」をクリックします。

「領域をご購入時の状態に戻します。」と表示されます。

7「実行」をクリックします。

領域の設定が始まります。

重 要

- ハードディスク内のすべてのデータが削除されます。あらかじめ、必要なデータをバックアップしてください。

領域の設定が完了すると、「続けて、リカバリ領域にリカバリデータを復元します。」と表示されます。

8「ドライバーズディスク2&ユーティリティディスク」をCD/DVD ドライブから取り出した後、Windows Vista の「リカバリディスク」を CD/DVD ドライブにセットし、「OK」をクリックします。

「リカバリディスクの確認」が表示されます。

9「実行」をクリックします。

リカバリ領域へデータの復元が始まります。

■ CD-R のリカバリディスクで復元した場合

「CD/DVD ドライブに、「リカバリディスク n」を入れてください。」というメッセージが表示された場合は、画面に表示された番号の「リカバリディスク」を CD/DVD ドライブにセットし、しばらくしてから「OK」をクリックします。

リカバリ領域へデータの復元が完了すると、「領域設定の完了」が表示されます。


10 ディスクを CD/DVD ドライブから取り出し、「完了」をクリックします。

「リカバリ元の選択」が表示されます。

11「リカバリ領域」または「リカバリディスク」をクリックし、「OK」をクリックします。

重 要

- ダウングレードサービスモデルの場合、「リカバリ領域」を選択すると OS が Windows Vista になります。Windows XP にする場合は「リカバリディスク」を選択し、添付の「リカバリディスク（XP）」からリカバリを実行してください。



■ リカバリ領域

ハードディスク内にあるリカバリ領域から、リカバリを実行します（リカバリディスクは使用しません)。

■ リカバリディスク

「リカバリディスク」を使用して、リカバリを実行します。

「リカバリの実行」が表示されます。

■「リカバリディスク」からリカバリを実行する場合

「リカバリディスク」または「リカバリディスク 1」を、CD/DVD ドライブにセットしてください。

12「実行」をクリックします。

「リカバリディスク」を挿入した場合は、「リカバリディスクの確認」画面が表示されるので、「OK」をクリックしてください。

リカバリが始まります。

■「リカバリ領域」からリカバリを実行した場合

リカバリが終了すると「リカバリの完了」が表示されます。

■「リカバリディスク」からリカバリを実行した場合

「CD/DVD ドライブに、「リカバリディスク n」を入れてください。」というメッセージが表示された場合は、画面に表示された番号の「リカバリディスク」を CD/DVD ドライブにセットし、しばらくしてから「OK」をクリックします。

リカバリが終了すると「リカバリの完了」が表示されます。

ディスクを CD/DVD ドライブから取り出します。

13「完了」をクリックします。

本パソコンの電源が自動的に切れます。

■ ポータブル CD/DVD ドライブを接続している場合

ポータブル CD/DVD ドライブを取り外します。

POINT

- 本パソコンの電源が切れた後、10 秒以上待ってから電源を入れてください。

14「セットアップ（Windows Vista の場合）」（→ P.23）または「セットアップ（Windows XP の場合）」（→ P.27）をご覧になり Windows のセットアップを行います。

以上でご購入時に戻す操作は終了です。

お客様が設定したセキュリティ対策や各種設定内容は、設定前の状態に戻っています。セットアップ後、「Windows Update」などのセキュリティ対策を行ってください。また、必要に応じて、カスタムメイドオプションで選択したソフトウェアのインストールや設定などを行ってください。

詳しくは、「Windows Vista セットアップ後」（→ P.25）または「Windows XP セットアップ後」（→ P.29）をご覧ください。

Windows Aero を有効にする（Windows Vista のみ）

ご購入時の状態では、Windows Aero が無効になっている場合があります。Windows Aero を有効にするには、次の手順をご覧ください。
ただし、装置構成により、Windows Aero を有効にできない場合があります。その場合、手順 3 の「配色」の一覧に「Windows Aero」が表示されません。
そのままお使いください。

1 デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。
「個人設定」ウィンドウが表示されます。

2「ウィンドウの色とデザイン」をクリックします。
「デザインの設定」ウィンドウが表示されます。

POINT

- 「ウィンドウの色とデザイン」ウィンドウが表示された場合は、Windows Aero が有効になっています。

3「配色」の一覧で「Windows Aero」をクリックし、「適用」をクリックします。

4「OK」をクリックします。

リサイクルについて

■本製品の廃棄について

本製品（付属品を含む）を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

●液晶ディスプレイについて

本製品の液晶ディスプレイ内の蛍光管には水銀が含まれております。

●法人、企業のお客様へ

本製品の廃棄については、弊社ホームページ「IT 製品の処分・リサイクル」（http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html）をご覧ください。

●個人のお客様へ

本製品を廃棄する場合は、必ず弊社専用受付窓口「富士通パソコンリサイクル受付センター」をご利用ください。
詳しくは、「富士通パソコンリサイクル受付センター」のホームページ（http://azby.fmworld.net/recycle/）をご覧ください。

■使用済みバッテリの取り扱いについて

- リチウムイオン電池のバッテリパック、バッテリユニットは、貴重な資源です。リサイクルにご協力ください。
- 使用済みバッテリは、ショート（短絡）防止のためビニールテープなどで絶縁処理をしてください。
- バッテリを火中に投じると破裂のおそれがありますので、絶対にしないでください。

バッテリの仕様については、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』の「仕様一覧／技術情報」－「本体仕様」、またはバッテリの取扱説明書をご覧ください。

●法人・企業のお客様へ

法人、企業のお客様は、弊社ホームページ「IT 製品の処分・リサイクル」（http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html）をご覧ください。

●個人のお客様へ

使用済みバッテリは廃棄せずに、充電式電池リサイクル協力店に設定してあるリサイクルBOXに入れてください。詳しくは、有限責任中間法人 JBRC のホームページ（http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html）をご覧ください。
弊社は有限責任中間法人 JBRC に加盟し、リサイクルを実施しています。

JBRC

このマークは、リチウムイオン電池のリサイクルマークです。

Li-ion

■使用済乾電池の廃棄について

ワイヤレスキーボードなどには乾電池を使用しており、火中に投じると破裂のおそれがあります。
使用済乾電池を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

●法人・企業のお客様へ

使用済乾電池を廃棄する場合は、産業廃棄物の扱いとなりますので、産業廃棄物処分業の許可を取得している会社に処分を委託してください。

●個人のお客様へ

使用済乾電池を廃棄する場合は、一般廃棄物の扱いとなりますので、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。

有寿命部品と消耗品について

■有寿命部品について

- 本製品には、有寿命部品が含まれています。有寿命部品は、使用時間の経過に伴って摩耗、劣化などが進行し、動作が不安定になる場合がありますので、本製品をより長く安定してお使いいただくためには、一定の期間で交換が必要となります。
- 有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や使用環境等により異なりますが、1 日約 8 時間のご使用で約 5 年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、この期間内に故障しないことをお約束するものではありません。また、長時間連続使用など、ご使用状態によっては、この目安の期間よりも早期に部品交換が必要となる場合があります。
- 本製品に使用しているアルミ電解コンデンサは、寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙の原因となる場合がありますので、早期の交換をお勧めします。
- 摩耗や劣化などにより有寿命部品を交換する場合は、保証期間内であっても有料となります。なお、有寿命部品の交換は、当社の定める補修用性能部品単位での修理による交換となります。
- 本製品をより長く安定してお使いいただくために、省電力機能の使用をお勧めします。省電力機能については、「FMV マニュアル」にある『製品ガイド』の「取り扱い」－「省電力（Windows Vista の場合）」、または「省電力（Windows XP の場合）」をご覧ください。
  また、一定時間お使いにならない場合は電源をお切りください。

主な有寿命部品一覧

液晶ディスプレイ、ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、CD/DVD ドライブ、スマートカードホルダー、キーボード、マウス、AC アダプタ、ファン

■消耗品について

- バッテリパックや乾電池などの消耗品は、その性能／機能を維持するために適時交換が必要となります。なお、交換する場合は、保証期間の内外を問わずお客様ご自身での新品購入ならびに交換となります。

■24 時間以上の連続使用について

- 本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。


お問い合わせ先について

■お問い合わせの前に

あらかじめ次の項目について確認してください。

□品名／型名の確認

パソコン本体のラベルに記載されています。



□修理を依頼する場合

●「リカバリディスク」の用意

必ず「リカバリディスク」を添付してください。

■お問い合わせ先

次の連絡先へお問い合わせください。

こんなときには	こちらへ
添付品の不備	ご購入元にご相談ください。
故障かなと思われたとき	「FMVマニュアル」にある『製品ガイド』の「トラブルシューティング」をご覧ください。それでも解決できない場合は、ご購入元にご相談いただくか、**「富士通ハードウェア修理相談センター」**までお問い合わせください。 **< お問い合わせ先 >** **通話料無料 ：0120-422-297** **受付時間 ：9：00 ～ 17：00（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）** 部品送付による修理の場合、良品部品をお届け後、窓口よりお届けの確認と不良部品の引取日程などについてご連絡いたします。あらかじめご了承ください。
添付のソフトウェアのお問い合わせ	「FMVマニュアル」にある『製品ガイド』の「トラブルシューティング」－「お問い合わせ先」をご覧ください。
技術的なご質問・ご相談	「FMVマニュアル」にある『製品ガイド』をご覧ください。それでも不明な点がございましたら**「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」**までお問い合わせください。ご質問、ご相談についての回答は専門技術員からのコールバックとなります。 **< お問い合わせ先 >** **通話料無料 ：0120-950-222** **受付時間 ：9：00 ～ 17：00（土曜・日曜・祝日およびシステムメンテナンス日を除く）**
富士通サプライ品のご購入	富士通サプライ品のご購入については、**「富士通コワーコ株式会社」の「お客様総合センター」**までお問い合わせください。 **< お問い合わせ先 >** **通話料無料 ：0120-505-279** **受付時間 ：9：00 ～ 17：30（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）** URL ：http://jp.fujitsu.com/coworco/

・電話番号は、おかけ間違いのないよう、ご注意ください。
・「富士通ハードウェア修理相談センター」、および「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」は、ダイヤル後、音声ガイダンスに従い、ボタン操作を行ってください。お客様の相談内容によって、各窓口へご案内いたします。

■有償サービス「SupportDesk」のご案内

システムの導入支援からソフトウェアの Q&A、万一のハードウェアトラブル時の修理など、お客様のパソコンに関するビジネスライフをトータルにサポートするサービスをご用意しております。詳しくは、富士通ホームページ「製品サポート」をご覧ください。

URL ：http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/

FMV- STYLISTIC TB14/B

取扱説明書
B5FJ-7251-01-01

発 行 日　2008 年 4 月
発行責任　富士通株式会社

Printed in Japan

㋐ 0806-1

本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2007年度版)を満たしています。
詳細は、Webサイトhttp://www.pc3r.jp
をご覧下さい。

PRINTED WITH SOY INK ™
Trademark of American Soybean Association
大豆インキで印刷しています。

このマニュアルは再生紙を使用し、リサイクルに配慮して製本されています。
不要になった際は、回収·リサイクルに出してください。

* B 5 F J 7 2 5 1 0 1 *